

Anwender-Handbuch

Konfiguration Industrial Edge Gateway OpEdge Die Nennung von geschützten Warenzeichen in diesem Handbuch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

© 2022 Hirschmann Automation and Control GmbH

Handbücher sowie Software sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bleiben vorbehalten. Das Kopieren, Vervielfältigen, Übersetzen, Umsetzen in irgendein elektronisches Medium oder maschinell lesbare Form im Ganzen oder in Teilen ist nicht gestattet. Eine Ausnahme gilt für die Anfertigungen einer Sicherungskopie der Software für den eigenen Gebrauch zu Sicherungszwecken.

Die beschriebenen Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Diese Druckschrift wurde von Hirschmann Automation and Control GmbH nach bestem Wissen erstellt. Hirschmann behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Druckschrift ohne Ankündigung zu ändern. Hirschmann gibt keine Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder Genauigkeit der Angaben in dieser Druckschrift.

Hirschmann haftet in keinem Fall für irgendwelche Schäden, die in irgendeinem Zusammenhang mit der Nutzung der Netzkomponenten oder ihrer Betriebssoftware entstehen. Im Übrigen verweisen wir auf die im Lizenzvertrag genannten Nutzungsbedingungen.

Die jeweils neueste Version dieses Handbuches finden Sie im Internet unter https://www.doc.hirschmann.com

Hirschmann Automation and Control GmbH Stuttgarter Str. 45-51 72654 Neckartenzlingen Deutschland



Hinweis für Fachanwender in der Europäischen Union Weitere Informationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte erhalten Sie von Ihrem Händler oder Lieferanten.



Prop 65-Warnung – Krebs und Fortpflanzungsschädigung – www.P65Warnings.ca.gov

Open Source Information

Open Source Software used in the product

The product contains, among other things, Open Source Software files, as defined below, developed by third parties and licensed under an Open Source Software license. These Open Source Software files are protected by copyright. Your right to use the Open Source Software is governed by the relevant applicable Open Source Software license conditions. Your compliance with those license conditions will entitle you to use the Open Source Software as foreseen in the relevant license. In the event of conflicts between other Hirschmann Automation and Control GmbH license conditions applicable to the product and the Open Source Software is conditions, the Open Source Software conditions shall prevail. The Open Source Software is provided royalty-free (i.e. no fees are charged for exercising the licensed rights). Information about used Open Source Software is available in the graphical user interface under Help (3 ellipses on top right) > License Information. You can find the Open Source Software and their respective licenses on the DVD shipped with the product. For products shipped without DVD use the written offer (located in the graphical user interface under Help > License Information) to request the DVD. The DVD contains the necessary elements and instructions to rebuild your own version of the Open Source Software.

If Open Source Software contained in this product is licensed under GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), Mozilla Public License (MPL) or any other Open Source Software license, which requires that source code is to be made available and such source code is not already delivered together with the product, you can order the corresponding source code of the Open Source Software from Hirschmann Automation and Control GmbH - against payment of the shipping and handling charges - for a period of at least 3 years since purchase of the product. Please send your specific request, within 3 years of the purchase date of this product, together with the name and serial number of the product found on the product label to:

Hirschmann Automation and Control GmbH Head of R&D Stuttgarter Str. 45-51 72654 Neckartenzlingen Germany

Warranty regarding further use of the Open Source Software

Hirschmann Automation and Control GmbH provides no warranty for the Open Source Software contained in this product, if such Open Source Software is used in any manner other than intended by Hirschmann Automation and Control GmbH. The licenses listed below define the warranty, if any, from the authors or licensors of the Open Source Software. Hirschmann Automation and Control GmbH specifically disclaims any warranty for defects caused by altering any Open Source Software or the product's configuration. Any warranty claims against Hirschmann Automation and Control GmbH in the event that the Open Source Software contained in this product infringes the intellectual property rights of a third party are excluded. The following disclaimer applies to the GPL and LGPL components in relation to the rights holders:

"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details."

For the remaining open source components, the liability exclusions of the rights holders in the respective license texts apply. Technical support, if any, will only be provided for unmodified software.

Inhalt

1	Anfang		7
	4.4		7
	1.1	Uper Opeage	1
	1.2	Initialianabandhuah	7
	1.5		1
_			_
2	Erste Kon	figuration	8
	2.1	Verbindung zur OpEdge-Webseite	8
3	Registrier	ung in Belden Horizon	17
	3.1	Registrierung mit Aktivierungsschlüssel	
	3.2	Aktivierungsfehler	20
4	Übersicht		21
	11	Navigation auf der OnEdge Webseite	21
	 Δ11	Suchleiste	·····∠ı 22
	4.1.1	Schaltfläche []	22
	4.1.2	Schaltfläche Annly	22
	4.1.5	Sidesheet Launcher	23
	4.1.4	Scrollen des Pandmenüs	21
	4.1.5	Pogisterkarte Overview	25
	4.2	Statua	20
	4.2.1	Dovice Summery	20
	4.2.2	Device Summary	
	4.2.3	Tomporatura	
	4.2.4	Steroge Available	
	4.2.0	Storage Available	
	4.2.0		
5	OpEdge k	onfigurieren	33
	51	Registerkarte System	33
	511	Device Info	
	512	Liser Access	
	52	Registerkarte Interfaces	
	521	Ethernet Ports	37
	5.3	Registerkarte Networking	
	531	WAN-Konfiguration	
	532	I AN-Konfiguration	41
	533	NTP	44
	534	Static Routes	45
	535	SNMP	46
	536	Firewall	40
	537	ΝΔΤ	50
	54	Registerkarte Protocols	51
	541	File Relay	
	542	Dateiübertragung an Belden Horizon	54
	55	Registerkarte Tunneling/VPN	57 57
	551	Relden Horizon	57
	56	Registerkarte Applications	57 ۶۵
	5.7	Registerkarte Activity	50 50
	571	System Logs	59 50
	0.1.1		

6 Anw	vendungen	61
6.1	Container	61
6.1.1	Container anlegen	62
6.1.2	2 Container-Status	71
6.1.3	SSH-Konnektivität zu Containern	73
6.2	Container-Volumes	74
6.2.1	Volume hinzufügen	75
6.2.2	2 Volume löschen	
6.3	Images	77
6.3.1	Image in die Registry verschieben	
6.4	Virtual Machines	79
6.4.1	Virtual Machine einrichten	80
Diag	jnose	91
7.1	Factory Reset – Konfigurations-Webseite	
7.2	Factory Reset – Command Line Interface	
7.3	Firmware aktualisieren	96
. Abk	ürzungen	97
8. Anh	ang	98
B.1 Sysl	log-Beschreibung	
B.2 War	tung	
. Fehl	lerbehebung bei OpEdge	99
). Weit	tere Unterstützung	101

1 Anfang

1.1 Über OpEdge

OpEdge ist ein industrielles Gateway, das für sichere Remote-Konnektivität und IIoT-Anwendungen (Industrial Internet of Things) entwickelt wurde.

OpEdge ermöglicht eine hochsichere und zuverlässige Device-to-Device- und Device-to-Cloud-Kommunikation. Das Gateway verfügt über einen seriellen (RS-232) Port und mehrere Ethernet-Ports, die eine lokale Konnektivität zu Geräten wie PAC/SPS, RTUs, DCS-Systemen, intelligenten Instrumenten, elektronischen Werbetafeln und Kommunikationstürmen ermöglichen.

OpEdge kann über die Webseite oder über die Belden Horizon-Plattform konfiguriert und verwaltet werden. Belden Horizon ist eine sichere und intuitive native Cloud-Plattform, die mehrere Anwendungen wie On-Demand- (sicherer Maschinenzugriff) oder Always-On-Konnektivität (persistentes Datennetzwerk), Datenüberwachung und Alarmbenachrichtigung unterstützt.

OpEdge ermöglicht die Cloud-Konnektivität zu Belden Horizon über den Ethernet-Port.

1.2 Hinweisblatt

Das Sicherheits- und Informationsblatt von Hirschmann und das OpEdge-Hinweisblatt befinden sich in der OpEdge-Verpackung. Sie enthalten grundlegende Informationen zur Installation und Konfiguration.

1.3 Installationshandbuch

Das OpEdge-Installationshandbuch enthält detaillierte Informationen zu Stromversorgung, Verdrahtung, Kabeln und Diagnose. Es ist als Download erhältlich unter <u>www.doc.hirschmann.com</u>.

2 Erste Konfiguration

Dieses Kapitel beschreibt die erste Konfiguration von OpEdge über die Webseite. Nach der Registrierung bei Belden Horizon kann OpEdge über Belden Horizon verwaltet werden (weitere Informationen enthält Kapitel 3).

Bei der ersten Konfiguration wird auch der LAN-Port eingerichtet. Diese Schritte müssen auch dann durchgeführt werden, wenn OpEdge über Belden Horizon für die Cloud-Konnektivität registriert wird.

2.1 Verbindung zur OpEdge-Webseite

Die Verbindung zur OpEdge-Webseite wird wie folgt hergestellt:

1 Stellen Sie sicher, dass das Modul über den Ethernet-Port 1 mit dem Netzwerk verbunden ist, schalten Sie dann die Stromversorgung ein.

Anmerkung: Der PC muss sich im selben Subnetz befinden wie die Standard-IP-Adresse von OpEdge.

2 Öffnen Sie einen Webbrowser und melden Sie sich in der Konfigurations-Webseite von OpEdge an. Die Standard-IP-Adresse lautet: https://192.168.0.250:8080. Wenn sich der PC in einem anderen Subnetz befindet, muss die IP-Adresse des PCs temporär auf 192.168.0.xxx mit Subnetz 255.255.255.0 gesetzt werden.

Die Anmeldeseite wird angezeigt.

OpEdge-8	D this device
Enter login credentials for	
Enter login credentials fo	

3 Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein. Die Voreinstellungen für *username* und *password* lauten **admin** und **password**.

Anmerkung: Nach der ersten Anmeldung werden Sie aufgefordert, das Passwort zu ändern. Geben Sie ein neues Passwort ein und speichern Sie die Änderungen. Nach der erfolgreichen Anmeldung mit dem neuen Passwort können Sie das Passwort auf der Webseite in der Registerkarte *System* ändern.

- 4 Der Dialog Initial Setup ermöglicht folgende Vorgänge:
 - Voreingestellte Anmeldedaten ändern
 - Grundeinstellungen konfigurieren
 - Konfiguration importieren
 - Manuelle Konfiguration

Initial Setup			×
Let's walk through the basic s	Welcome	ether to get you started quickly.	
Configure Basic Settings	or	Import Configuration	
to go back and change additional settings.		password and upload your configuration.	

- A. **Voreingestellte Anmeldedaten ändern**: Die voreingestellten Anmeldedaten für die OpEdge-Webseite können Sie wie folgt ändern:
 - i. Schließen Sie den Dialog Initial Setup, daraufhin öffnet sich der folgende Dialog:

or se	Login Deta	ills Ilt password before proceeding.
	Username	
	admin	
	Password	
	•••••	Ø
	_ Confirm Password	2
	•••••	Ø
	• One lowercase character • One sp	pecial character
	• One uppercase character • 8 chara	acters minimum
	One number	

ii. Geben Sie neue Anmeldedaten ein.

Anmerkung: Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen haben und mindestens einen Kleinbuchstaben, einen Großbuchstaben, ein Sonderzeichen und eine Zahl enthalten.

iii. Zum Speichern der Änderungen klicken Sie SAVE (Speichern).

- B. Grundeinstellungen vornehmen: Grundeinstellungen vornehmen:
 - i. Klicken Sie im Dialog *Initial Setup* auf **CONFIGURE BASIC SETTINGS** (Grundeinstellungen konfigurieren).

Initial Setup	×
Welcome! Let's walk through the basic settings together to get you started quickly.	
Configure Basic Settings or Import Configuration After configuring, you will be able to go back and change additional settings. Start here to change your password and upload your configuration.	

ii. Ändern Sie im Dialog *Login Details* (Anmeldedaten) die voreingestellten Anmeldedaten und klicken Sie **NEXT (WEITER).**

Initial Setup		×
	Login Details	
	Change the default username and passwor	a
ſ	Username	
	admin	
ſ	Password	
	password	۲
	Confirm Password	Z
	One lowercase character One speci	al character
	One uppercase character	ers minimum
•	One number	
Previous	•••	Next

iii. Geben Sie im Dialog *Gateway Config* (Gateway-Konfiguration) den Modulnamen ein. Klicken Sie **NEXT (WEITER).**

C C	Sateway Config		
Set the mo	odule name (e.g. OpEdge	-8D).	
Module name			
OpEdge-8D			

iv. Wählen Sie im Dialog *Assign LAN IP* (LAN-IP zuweisen) eine Betriebsart (*Static* oder *Dynamic*). Geben Sie *IP Address, Subnet Mask* und *Gateway* von OpEdge ein.

Initial Setup	x
Assign LAN IP	
All ethernet ports will be placed in the same LAN. You can configure additional LANs later.	
Mode	
• Static O Dynamic	
- IP Address	
- Subnet Mask	
Gateway Field	
Previous • • •	Save

v. Zum Speichern der Konfigurationsänderungen klicken Sie SAVE (Speichern).

C. Konfiguration importieren

Anmerkung: Weitere Informationen zum Exportieren der Konfiguration in eine Datei im Format *.tar.gz* enthält die Seite 22.

Anmerkung: Bei der ersten Konfiguration des Moduls müssen Benutzername und Passwort geändert werden.

Konfigurationsdatei importieren:

i. Klicken Sie im Dialog *Initial Setup* (Erste Einrichtung) die Option **IMPORT CONFIGU-RATION** (Konfiguration importieren).

Initial Setup			×
Let's walk through the basic s	Welcome	! ther to get you started quickly.	
Configure Basic Settings	or	Import Configuration	
After configuring, you will be able to go back and change additional settings.		Start here to change your password and upload your configuration.	

ii. Ändern Sie im Dialog *Login Details* (Anmeldedaten) die voreingestellten Anmeldedaten und klicken Sie **NEXT** (Weiter).

Initial Setup		×
	Login Details Change the default username and password	
	Usernameadmin	
	Password password	
	Confirm Password	
•	One lowercase characterImage: One special characterOne uppercase character8 characters minimumOne number9	
Previous	•••	Next

iii. Ziehen Sie im Dialog *Import configuration* (Konfiguration importieren) mit Dragand-Drop eine Konfigurationsdatei im Format *.tar.gz* in den Dialog oder klicken Sie zum Suchen und Hochladen einer Datei **CHOOSE FILE FROM COMPUTER** (Datei von Computer wählen).

inport comiguration	on	×
	Import Configuration	
	Choose a configuration to import.	
- Select	Туре ————	
OpEc	lge-8D	~
	B	
	Choose File From Computer	
	Choose File From Computer Or Drag and Drop file	
	Choose File From Computer Or Drag and Drop file (Supported file format .tar.gz file)	
	Choose File From Computer Or Drag and Drop file (Supported file format .tar.gz file)	
	Choose File From Computer Or Drag and Drop file (Supported file format .tar.gz file)	

iv. Zum Importieren der gewählten Konfigurationsdatei klicken Sie **IMPORT** (Importieren).

D. Dialog Initial Setup verlassen und manuell konfigurieren:

Anmerkung: Bei der ersten Konfiguration des Moduls müssen Benutzername und Passwort geändert werden.

i. Um den Vorgang der ersten Einrichtung zu umgehen, klicken Sie "X".

itial Setup			×
Let's walk through the basic se	Velcom	e! rether to get you started quickly.	
			_
Configure Basic Settings	or	Import Configuration	
		Chart have to all an an usual	

ii. Melden Sie sich in OpEdge an.

- **5** Nach der erfolgreichen Anmeldung wird die Registerkarte *Overview* mit folgenden Informationen angezeigt:
 - Status (beispielsweise Online, Tunneling oder Belden Horizon)
 - Gerät (beispielsweise Gateway Name, Description, Location, Firmware, System Time und MAC)
 - Ports (Ethernet)
 - Netzwerk (beispielsweise *Status* von LAN und WAN)
 - Gerätetemperatur
 - Verfügbarer Speicherplatz
 - Weitere Merkmale

pplications							
Total Running Failed	Configure Stopped Staged	Application Usage RAM Usage		CPU Usage		Disk Usage	
0 0	0 0	305 MB/7.6 GB	3.9 %	4 cores	14.5 %	124 MB/48.2 GB	0.3 %
evice Summary	[2 Configure	Ports		Configure	Networking		⊡ Cord
Name	OpEdge-8D	Ethernet	Serial	USB >	LANI LANZ LANS	LAN4 LAN5 LAN6 LAN7	
Description Hirschmann	Automation and Control GmbH	1 2 3 4	1 2			Subal	S. materia
Location	Section and and and and and and and and and an	5 6 7			PAddress Wax P: Subnet: Gateway: Secondary: ETHE		
Firmware	- 5 x	L					
System Time	Sec. 31382	Status					
MAC	S. S. S. P.	Online Tunneling		© Belden Horizon			
torage Available		0d 0h 31m 49s	Enable	Activate			
		Temperature	A Min/Max: 18	3.00 - 38.00°C			
		1					

Anmerkung: Die Stati der einzelnen Parameter weichen voneinander ab.

Anmerkung: Nach 15 Minuten Inaktivität wird der Benutzer automatisch abgemeldet.

3 Registrierung in Belden Horizon

Belden Horizon ist eine sichere und intuitive native Cloud-Plattform. Sie unterstützt mehrere Anwendungen wie On-Demand- (sicherer Maschinenzugriff) oder Always-On-Konnektivität (persistentes Datennetzwerk), Datenüberwachung und Alarmbenachrichtigung. Nach der Registrierung kann OpEdge in Belden Horizon verwaltet werden. Dies beinhaltet Änderungen an der Konfiguration und die Terminierung von Firmware-Änderungen.

OpEdge muss vor der Nutzung in Belden Horizon durch Eingabe eines Aktivierungsschlüssels registriert werden.

Activate Belden H	lorizon	×
	Activate Belden Horizon	
	Activation Key	
	Copy the generated activation key below, and use it to activate the gateway in Belden Horizon.	
	mFOFBt1pQL	
	Copy to Clipboard	
		Close

3.1 Registrierung mit Aktivierungsschlüssel

Den Aktivierungsschlüssel von OpEdge für die Registrierung in Belden Horizon erhalten Sie wie folgt:

Anmerkung: OpEdge muss über den WAN-Port mit dem Internet verbunden sein. *WAN-Konfiguration* auf Seite 39 enthält weitere Informationen.

- 1 Richten Sie eine Standardverbindung zu OpEdge ein und führen Sie die erste Einrichtung durch wie im Abschnitt *Erste Konfiguration* auf Seite 8 beschrieben.
- 2 In der Registerkarte *Overview* (Übersicht) > Kachel *Status* klicken Sie unter dem Textfeld *Belden Horizon* den Link **ACTIVATE** (Aktivieren).



Anmerkung: Wenn OpEdge bereits mit einem Belden Horizon-Konto verbunden ist, heißt der Link "Deactivate".

- **3** OpEdge fordert von Belden Horizon einen sicheren alphanumerischen Aktivierungsschlüssel an, der drei Stunden gültig ist. Notieren Sie diesen Aktivierungsschlüssel.
- 4 Öffnen Sie im Webbrowser eine neue Registerkarte und geben Sie in den Adressbalken www.belden.io ein, und bestätigen Sie mit ENTER (Eingabe).
- 5 Geben Sie im Fenster Belden Horizon Login die Belden Horizon-Anmelde-Email ein und klicken Sie Log IN (Anmelden) oder klicken Sie SIGN UP (Registrieren), um ein neues Konto einzurichten. Die Anmeldedaten sind nicht austauschbar zwischen Belden Horizon und der Webseite.

Have an account? Log in here:	
Email address	
Remember me	Log In
New Customer ?	Sign Up

6 Nach der Anmeldung folgen Sie den Aufforderungen zum Anlegen eines Projekts.

7 Klicken Sie die Registerkarte Gateways und dann ADD GATEWAY (Gateway hinzufügen).



8 Das System fordert zur Eingabe des zuvor aufgezeichneten Aktivierungsschlüssels auf. Klicken Sie **ACTIVATE** (Aktivieren).

Activate Gateway		×
	Enter activation key	
	ABC123	
	Show me how to activate my gateway	
Cancel		Activate

9 Nach erfolgreicher Aktivierung wird OpEdge in der Registerkarte *Gateways* angezeigt.

ateways 🗅			+ /	Add Gateway
Tiles ♀ Map III Table O Export	SORT BY: Name •	FILTER: Show All *	Search	Q
	GATEWAYS 1			
VPN 🌲 🔹				
OpEdge-8D				
Hirschmann OpEdge-8D				
Connect				

3.2 Aktivierungsfehler

Registrierungsprobleme erzeugen folgende Fehlermeldungen:

Cabler	Decelyzikuwa	l Nouna
Fenier	Beschreibung	Losung
Schlüssel defekt.	Schlüssel ungültig.	Stellen Sie sicher, dass dies der richtige Schlüssel ist.
Geräteaktivierungsprotokoll für den Aktivierungsschlüs- sel wurde gefunden.	Aktivierungsprotokoll nicht in Belden Horizon-Datenbank gefunden.	Probieren Sie einen anderen Akti- vierungsschlüssel.
Für das Gerät wurde ein Ge- räteaktivierungsprotokoll mit Status AKTIVIERT gefun- den.	Das Gerät ist bereits aktiviert.	Probieren Sie einen anderen Akti- vierungsschlüssel.
Der Aktivierungsschlüssel ist abgelaufen.	Der Aktivierungsschlüssel ist abge- laufen und ein neuer wurde erzeugt.	Prüfen Sie das Gerät auf den zu- letzt verwendeten Aktivierungs- schlüssel.

4 Übersicht

4.1 Navigation auf der OpEdge-Webseite

Die OpEdge-Webseite dient der Konfiguration und Diagnose. Die Konfigurationsparameter der OpEdge-Webseite erreichen Sie über mehrere Wege:

• Über die Registerkarten der Webseite Local Configuration.

erview System Interfaces Networking Protocols Tunneling / VPN Applications Activity								
	Overview	System	Interfaces	Networking	Protocols	Tunneling / VPN	Applications	Activity

• Über den Link **CONFIGURE** in den einzelnen Kacheln der Registerkarte Overview.



4.1.1 Suchleiste

Die Suchleiste ermöglicht das Navigieren zu einer spezifischen Konfiguration durch die Eingabe eines Suchworts in das Suchfeld.



4.1.2 Schaltfläche [...]

Die Schaltfläche 😐 öffnet zusätzliche Optionen für OpEdge.

Search by Categ	ory or Fe	ature Q :
		Import Configuration
		Export Configuration
		Change Firmware
king		Reboot Gateway
LAN2 LAN3	LAN4	Factory Reset
-		Ping Utility
		License Information
		Logout

Parameter	Beschreibung
Import Configuration	Importiert eine OpEdge-Konfiguration.
Export Configuration	Exportiert eine OpEdge-Konfiguration.
Change Firmware	Aktualisiert die OpEdge-Firmware.
Reboot Gateway	Startet OpEdge neu.
Factory Reset	Setzt die OpEdge-Einstellungen auf die voreingestellte Konfiguration zurück.
Ping Utility	Prüft die Internetverbindung.
License Information	Zeigt Informationen zur aktuellen Lizenz an.
Logout	Meldet den Benutzer ab.

4.1.3 Schaltfläche Apply

Die Schaltfläche Apply (Übernehmen) sendet die aktuelle Konfiguration an OpEdge.

verview System Interfaces Networking Protocols Tunneling/VPN Applications Activity	
Device Info	Contents
Gateway Name	Device Info
OpEdge-8D	User Access
Description	- Web Access on WAN
Hirschmann Automation and Control GmbH	- Allowed IP List
	Storage
	- Internal Storage - Usage
Address	
Bakersfield, CA	
+ Advanced Configuration	

4.1.4 Sidesheet Launcher

Innerhalb der Konfigurationskacheln erweitert das Symbol > das Menü um zusätzliche Informationen.

Beispiel:



4.1.5 Scrollen des Randmenüs

Mit dem Scrolling-Menü in den einzelnen Registerkarten können die einzelnen Parameter direkt aufgerufen werden.

<u>Б)</u> нів		tion	Search by Category or Feature Q
Overview	System Interfaces Networking	Protocols Tunneling/VPN Applications Activity	Ap
Inter	ace Preferences		Contents
	Primary Interface Secondary	Interface	WAN
_			- Interface Preferences
	ETH6	•	- WAN Health
			LAN
	8.8.8.8	B.8.8.4	- LAN Configuration
			- Port Settings
			- DHCP Server
WAN	Health		NTP
	Validation		Static Routes
	Validation		SNMP
	IP () DNS		Firewall
	Validation IP	Validation DNS Name	- Port Forwarding
	8.8.8.8	www.google.com	NAT
	WAN Failover Timeout (Minutes)	WAN Failback Timeout (Minutes)	
	1	1	
		0 Minutes means don't go back unless bac	kup fails
	WAN Health Intervals (Seconds)	Retry Count	

4.2 Registerkarte Overview

Mit der Registerkarte *Overview* (Übersicht) können Sie Details zu Gerätestatus, Speicher, Netzwerkschnittstelle und Ports aufrufen.

pplications	⊘ Configure	Application Usage RAM Usage		CPU Usage		Disk Usage	
	0 0 0	305 MB/7.6 GB	3.9 %	4 cores	14.5 %	124 MB/48.2 GB	0.3 %
evice Summary	Cooligare	Ports		Configure	Networking		B Card
Name	OnEdee-80	Ethernet	Serial	USB	LANI LAN2 LAN3	LAN4 LAN5 LANG LAN	7
Description	Hirschmann Automation and Control GmbH	1 2 3 4	1 2	1 2			AS SHOW
Location	2007-2-5-	5 6 7			IP Address:	WAN IP:	THE SPORTS
Firmware	A BIG S	-			Subnet:	Primary: ETH	11
System Time	2-5 3 3 3 1 S	Status			Gateway	 Secondary: i 	THS
MAC		Online	Tunneling	© Belden Horizon			
torage Available		Od Oh 31m 49s	Enable	Activate			
		Temperature					
		A Current: 37.00°C	A Min/Max 1	3.00 - 38.00°C			

Zusätzlich öffnen Sie mit einem Klick auf **CONFIGURE** (Konfigurieren) die Konfigurationsoption einer spezifischen Kachel.

Anmerkung: Zum Anwenden der Änderungen klicken Sie in den einzelnen Konfigurationsseiten auf APPLY (Übernehmen). Andernfalls wird eine Popup-Meldung angezeigt. Um die Änderungen zu verwerfen, klicken Sie Ok. Um die Popup-Meldung zu schließen, klicken Sie CANCEL (Abbrechen).

Are you sure you want to leave this page?	
All changes you made will be discarded	

4.2.1 Status

Die Kachel Status zeigt folgende Gerätestatusparameter an:

Status		
Online	Tunneling	Belden Horizon
0d 22h 9m 19s	Enable	Deactivate
Parameter Online	Beschreibung Aktueller Status	von OpEdge:
	Online (grün) Offline (grau)	
	Anmerkung: De	er Status Online ist nur
Tunneling	Das Symbol zei Grau: Tunneling	gt den aktuellen Beldei j ist inaktiv
	Grün: Tunneling	ı ist aktiv
	Zum Aktivieren (Tuppeling klicke	des Tunneling klicken :
Belden Horizon	Der aktuelle Sta	tus von OpEdge in Bel
	Activate (grau),	View activation key/
	Anmerkung: De wenn der Aktivie	er Status der Anzeige o erungsschlüssel erzeug

4.2.2 Device Summary

Die Kachel Device Summary (Gerätezusammenfassung) zeigt folgende Geräteinformationen an:

Device Summary	Configure
Name	
Description	
Location	Bakersfield, CA
Firmware	
System Time	Jun 06 2022 11:32:53
MAC	

Parameter	Beschreibung	
Name	Vom Benutzer konfigurierter Name des Gateway.	
Description	Vom Benutzer konfigurierte Beschreibung des Gateway.	
Location	Vom Benutzer konfigurierter Standort des Gateway.	
Firmware	Aktuelle in OpEdge geladene Firmware-Version.	
System Time	Systemdatum und -uhrzeit im Format UTC.	
MAC	MAC-Adresse von OpEdge	

Seite 26 von 102

4.2.3 Ports

Die Kachel Ports zeigt Anzeigen der Ethernet--Ports von OpEdge an.

Ports								Configure
Ethe	rnet			Ser	ial	US	в	
								>
1	2	3	4	1	2	1	2	
0	0	•						
5	6	7						

Port-Anzeige	Beschreibung
Grün	Der Port ist konfiguriert und kommuniziert.
Grau	Der Port ist nicht konfiguriert und es wird kein Kabel erkannt.
Gelb	Der Port ist konfiguriert und kommuniziert nicht oder es wird kein Kabel erkannt.

Zum Aufrufen des Dialogs *Ports Details* klicken Sie das Symbol > .

4.2.3.1 Ports Details

Ports Detail	S	2	Configure
Ethernet			
• ETH1	ETH2	● ETH3	• ET >
LAN Info			
LAN			None
Туре			NA
IP Address			NA
Subnet			NA
VLAN			NA
Port Info			
Port Speed			NA
Duplex			NA
Tagged			False
Throughput			
- 0	ado	- 0 b	ps
Uple	bad	Downlo	bad

Parameter		Beschreibung
Ethernet	ETH1	Grün = der Port ist konfiguriert und kommuniziert.
	ETH2	Grau = der Port ist nicht konfiguriert.
		Gelbes Dreieck = Der Port ist konfiguriert und kommuniziert nicht oder es
	ETH7	wird kein Kabel erkannt.
LAN Info	LAN	Dem Port zugewiesene LAN-Konfiguration.
	Тур	Typ der Betriebsart, dynamisch oder statisch.
	IP-Adresse	Dem Port zugewiesene IP-Adresse.
	Subnet	Subnet-Maske der IP-Adresse.
	VLAN	VLAN ID.
Port Info	Port-Geschwindig-	Datenübertragungsgeschwindigkeit des Ports
	keit	
	Duplex	Übertragungsart des Ports, halbduplex oder duplex.
	Tagged	VLAN Tagging.
Throughput	Upload	Upload-Geschwindigkeit (Mbps) der Daten über den Ethernet-Port.
	Download	Download-Geschwindigkeit (Mbps) der Daten über den Ethernet-Port.

4.2.4 Temperature

Anzeige der aktuellen, minimalen und maximalen Betriebstemperatur von OpEdge.



4.2.5 Storage Available

Anzeige des freien Speicherplatzes auf dem externen USB-Gerät.



4.2.6 Networking

Die Kachel *Networking* (Netzwerkeinstellungen) zeigt die LAN- und WAN-Konfigurationen für OpEdge an.

Ne	tworl	king					Cor	nfigure
_L	AN1	LAN2	LAN3	LAN4	LAN5	LAN6	LAN7	
•	IP Add	ress:		•	WAN IP:	e: ag: 45*		
	Subne	t: 🚓 🎰		19 <u>1</u>	Primary: E	TH6		1
	Gatew	ay: 🔬		1918 -	Secondary	: ETH2		

Parameter	Beschreibung
IP	Vom Betreiber zugeteilte IP-Adresse.
Subnet	Subnetz-Maske der IP-Adresse.
Gateway	Voreingestellte IP-Adresse des Gateway.
WAN IP	Dem WAN zugewiesene IP-Adresse.
Primary/Secondary	Primäre und Sekundäre WAN-Schnittstelle.

Zum Aufrufen des Dialogs *Networking Details* klicken Sie das Symbol > .

Der Dialog Networking Details enthält folgende weitere Informationen:

Networking Details	Configure X
LAN	
• LAN1 • LAN2	● LAN3 ● LAI
Details	
IP Address	STREES?
Subnet	STRATES CE
Default Gateway	STATE:
VLAN ID	1
LAN Membership	ETH1
↑ 15.48 Kbps Upload	- 1.22 Kbps Download
• WAN	- Jay 244 - 11,27
Subset	3824 14
Gateway	State of
Throughput	
- 15.82 Kbps	- 1.24 Kbps
Status	
Primary	ETH1
Failover	Disabled
Validation IP	3924253
Turiuu uutin	10 Branch C. W.
Timeout/Fallback	1

Zur Anzeige der Informationen zu den einzelnen LAN klicken Sie die Registerkarten LAN1 bis LAN7.

Parameter		Beschreibung			
LAN	Informationen	Anzeige der folgenden Informationen zur LAN-Konfiguration.			
	IP Address	Dem LAN zugewiesene IP-Adresse.			
	Subnet	Subnet-Maske der IP-Adresse.			
	Default Gateway	Voreingestellte IP-Adresse des Gateway.			
	VLAN ID	Anzeige der dem Port zugewiesenen VLAN ID.			
	LAN Membership	Definiert die LAN-Mitgliedschaft des Ethernet-Ports.			
	Throughput				
	Upload	Upload-Geschwindigkeit (Mbps) der Daten über das LAN.			
	Download	Download-Geschwindigkeit (Mbps) der Daten über den das LAN			

Parameter		Beschreibung
WAN	IP Address	Dem WAN zugewiesene IP-Adresse.
	Subnet	Subnetz-Maske der IP-Adresse.
	Gateway	IP-Adresse des Gateway.
	Throughput	
	Upload	Upload-Geschwindigkeit (Mbps) der Daten über das WAN.
	Download	Download-Geschwindigkeit (Mbps) der Daten über den das
		WAN.
	Status	
	Primary	Primäre WAN-Schnittstelle
	Failover	Die fehlgeschlagene Zeitüberschreitung in Minuten, nach der das primäre Netz auf das sekundäre umgeschaltet wird oder um- gekehrt.
	Validation IP	Das System pingt die IP-Adresse an und prüft, ob das WAN be- triebsbereit ist.
	Timeout/Failback	WAN-Failbackzeit in Minuten.

5 OpEdge konfigurieren

5.1 Registerkarte System

Die Registerkarte System enthält die Parameter Device Info, User Access und Storage.

5.1.1 Device Info

Device Info (Gerätedaten) ermöglicht das Definieren von Name, Beschreibung und Adresse des Gerätes einschließlich der Koordinaten aus Breiten- und Längengrad.

	Search by Category or Feature Q
view System Interfaces Networking Protocols Tunneling/VPN Applications Activity	Ap
Device Info	6. A.M.
	Contents
- Gateway Name	Device Info
OpEdge-8D	User Access
Baserintian	- Web Access on WAN
Usersharen Automation and Control Could	- Allowed IP List
Hirschmann Automation and Control GmbH	Storage
	Storage
	- Internal Storage - Usage
Address	
(golascandos)	
- Advanced Configuration	
Latitude	
22.7	
Clongitude	
28.62	

Parameter	Beschreibung
Gateway Name	Name des Gerätes.
Description	Kurze Beschreibung des Gerätes.
Address	Adresse des Gerätes.
Latitude	Geographische Breite.
Longitude	Geographische Länge.

5.1.2 User Access

OpEdge ermöglicht die Verwaltung des Benutzerzugangs zum Geräte-WAN. Die Konfigurations-Webseite von OpEdge ermöglicht das Hinzufügen von bis zu 8 Benutzern und das Zuweisen von verschiedenen Rollen, um den Zugang der jeweiligen Benutzer zu begrenzen.

Folgende Rollen können einem Benutzer zugewiesen werden:

- Admin: Diese Rolle umfasst sämtliche Benutzerrechte. Ein Admin kann sämtliche Änderungen vornehmen. Es sind maximal zwei Admins zulässig.
- **Viewer**: Ein Viewer kann die Konfigurationen ansehen und den Gateway und Aktivitätsfeed überwachen. Eine Konfiguration kann sie oder er nicht ändern.

б н	IIRSCHM		guration			Search by Ca	ategory or Feature	Q	:
Overview	System In	terfaces Networking	Protocols Tunneling/VPN	Applications	Activity				Apply
User A	Access						Contents Device Info User Access		
	Jser admin	Password	Role	in -	Action		- Web Access on WAN - Allowed IP List Storage		
	Add User						- Internal Storage - Us	age	

So fügen Sie einen neuen Benutzer hinzu:

- 1 Öffnen Sie die Konfigurations-Webseite von OpEdge und klicken Sie die Registerkarte System.
- 2 Geben Sie unter User Access (Benutzerzugang) folgende Parameter ein:

Parameter	Beschreibung Zu definierender Benutzername.				
User					
Password	Voreingestelltes Passwort für das Benutzerkonto.				
Anmerkung: Benutzername und Passwort werden beim ersten Anmelde					
	Benutzers verwendet. Nach der ersten Anmeldung wird der neue Benutzer zum Ändern				
	des voreingestellten Passworts aufgefordert.				
Role	Die dem neuen Benutzer zugewiesene Rolle. Admin (Lese- und Schreibrechte) oder				
	Viewer (nur Leserechte)				

5.1.2.1 Web Access on WAN

Diese Funktion ermöglicht oder blockiert den Zugang zu Webseiten im WAN.

Warnung: Belden Horizon verwendet derzeit Port 443 für das Tunneling. Die Auswahl von Port 443 verhindert die korrekte Funktion von Belden Horizon. HTTPS kann korrekt funktionieren mit Port 8080 oder anderen Ports.

	Search by Category or Feature Q
Overview System Interfaces Networking Protocols Tunneling/VPN Applications	Activity
Web Access on WAN	Contents Device Info User Access
Port 8080	- Web Access on WAN - Allowed IP List
	Storage

5.1.2.2 Allowed IP List

Um festzulegen, welche Quell-IP-Adressen berechtigt sind, eine Verbindung zur Webseite über die WAN-Schnittstelle herzustellen, schalten Sie die Schaltfläche **ALLOWED IP LIST** (Liste der zulässigen IPs) um. Geben Sie dann die Quell-IP-Adressen ein.

	Search by Category or Feature Q
Overview System Interfaces Networking Protocols Tunneling/VPN Applications Activity	Арріу
Allowed IP List Allowed IP List This is for specifying which source IP addresses are allowed to connect to the UI through the WAN interface. IP Address or Range (Example: 192.168.0.10-192.168.0.24) Remove	Contents Device Info User Access - Web Access on WAN - Allowed IP List
NA	Storage
Add New Entry	- Internal Storage - Usage

5.2 Registerkarte Interfaces

In der Registerkarte *Interfaces* (Schnittstellen) werden die Ethernet-Ports von OpEdge konfiguriert.

J) HIF	RSCH	MAN	N Local Con	figuration					Search by Category or Feature Q
verview	System	Interfaces	Networking	Protocols	Tunn	eling/VPN Appli	ications	Activity	
Ethernet F	Ports								Contents
Port S	ettings								Ethernet Ports - Port Settings
Port		Port Speed	C	Juplex		LAN Membership		Tagging	Serial Ports - Port Membership
ETH1		Auto	•	Auto	•	LAN1	-	Tagged	USB
ETH2		Auto	•	Auto	•	None	•	Tagged	
ETH3		Auto	•	Auto	•	None	*	Tagged	
ETH4		Auto	•	Auto	•	None	•	Tagged	
ETH5		Auto	*	Auto	Ŧ	None	•	Tagged	
ETH6		Auto	•	Auto	•	None	•	Tagged	
ETH7		Auto	-	Auto	+	LAN7	-	Tagged	
5.2.1 Ethernet Ports

Die Konfigurations-Webseite von OpEdge ermöglicht das Konfigurieren von sieben Ethernet-Ports am Modul und die Zuweisung von spezifischen LAN-Konfigurationen. Außerdem kann OpEdge als DHCP-Server für Endgeräte konfiguriert werden.

Die Konfigurationsoptionen für OpEdge Ethernet-Ports betreffen Geschwindigkeit, Duplexbetrieb, LAN-Mitgliedschaft und Tagging.

So konfigurieren Sie einen Ethernet-Port für OpEdge:

- 1 Klicken Sie in der Konfigurations-Webseite von OpEdge auf die Registerkarte *Interfaces*.
- 2 Geben Sie unter *Port Settings* folgende Daten ein:

(ђ) н	IRSCH	MANN	Local Cor	figuration					Search by Category or Feature	Q	:
Overview	System	Interfaces	Networking	Protocols	Tunne	eling/VPN Ap	oplications	Activity			Apply
Ethern	et Ports ort Settings								Contents Ethernet Ports - Port Settings		
P	ort	Port Speed		Duplex		LAN Membershi	p	Tagging	Serial Ports - Port Membership		
E	TH1	Auto	•	Auto	•	LAN1	•	Tagged	USB		
E	TH2	Auto	•	Auto	•	None	•	Tagged			
E	тнз	Auto	•	Auto	•	None	-	Tagged			
E	TH4	Auto	•	Auto	•	None	-	Tagged			
E	TH5	Auto	•	Auto	•	None	-	Tagged			
E	TH6	Auto	•	Auto	•	None	•	Tagged			
E	TH7	Auto	•	Auto	•	LAN7	•	Tagged			

Parameter	Beschreibung
Port	OpEdge-Ethernet-Portnummer: ETH1 bis ETH7
LAN Membership	Dem Port zugewiesene LAN-Konfiguration. Weitere Informationen finden
	Sie unter LAN Configuration (LAN-Konfiguration) in Abschnitt 5.3.2.

3 Zum Speichern der Änderungen klicken Sie APPLY (Übernehmen).

5.3 Registerkarte Networking

Die Registerkarte *Networking* (Netzwerkeinstellungen) enthält Informationen zu WAN, LAN, NTP, Firewall und NAT-Funktionen.

Yere Yere Yere Yere Yere Yere Activity	HIRSCHMANN	Search by Category or Feature Q	
NVAN Interface Preferences Primary Interface Primary Interface <th>erview System Interfaces Networking Protocols Tunneling/VPN</th> <th>Applications Activity</th> <th>2</th>	erview System Interfaces Networking Protocols Tunneling/VPN	Applications Activity	2
WAN Health Static Routes ShMP Validation Firewall -Port Forwarding Validation IP Validation DNS Name -Port Forwarding Validation IP Validation DNS Name NAT	VAN Interface Preferences Primary Interface Primary Interface ETH2 DNS1 DNS1 DNS1	DNS2	Contents WAN - Interface Preferences - WAN Health LAN - UAN Configuration - Port Settings - DHCP Server NTP
Validation IP Validation DNS Name Validation Visition Image: Second sec	WAN Health Validation		Static Routes SNMP Firewall - Port Forwarding
WAN Failback Timeout (Minutes) 1 1 0 Minutes meres don't go back unless backup fails WAN Health Intervals (Seconds) - 5 1	Validation IP	Validation DNS Name	NAI
VWAN Health Intervals (Seconds) Retry Count 1	VAN Failover Timeout (Minutes)	WAN Failback Timeout (Minutes)	
	WAN Health Intervals (Seconds)	Retry Count	

5.3.1 WAN-Konfiguration

Mit der WAN-Konfiguration werden die Schnittstellen für WAN, Backup-WAN und die Bedingungen zum Umschalten der WAN eingerichtet.

VIEW System Interfaces Networking Protocols Tunnel	ing/VPN Applications Activity	Search by Category or Peature
AN Interface Preferences Primary Interface Primary Interface ETH6 DNS1 DNS1 DNS1 DNS1 DNS1 DNS1 DNS1 DNS1	ম সময় পিনি আগলা জন্মি	Contents WAN - Interface Preferences - WAN Health LAN - LAN Configuration - Port Settings - DHCP Server NTP
WAN Health Validation		Static Routes SNMP Firewall - Port Forwarding NAT
Validation IP '가장()·(-SUP Chair - SU(2+C) 'VAN Failover Timeout (Minutes)	Validation DAS Name WAN Failback Timeout (Minutes)	
WAN Health Intervals (Seconds)	0 Hindles means don't go back univers backup fails Retry Count Second Second Second S	

Anmerkung: Internetzugang ist über einen der sieben LAN-Ports möglich. Bei aktiviertem LAN ist die WAN-Schnittstelle deaktiviert.

5.3.1.1 WAN-Schnittstellen-Einstellungen

Parameter	Beschreibung
Primary or Secondary In-	ETH1 bis ETH7
terface	Anmerkung: Port ETHx muss einer spezifischen LAN-Konfiguration zugewiesen sein.
	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 5.3.2. unter LAN-Konfiguration.
DNS1 and DNS2	Vom Benutzer zugewiesene DNS IPs.

5.3.1.2 Betriebsbereitschaft des WAN

Parameter	Beschreibung
Validation IP	Das System pingt die IP-Adresse an und prüft, ob das WAN betriebsbereit ist.
Validation DNS Name	Das System pingt die DNS-Adresse an und prüft, ob das WAN betriebsbereit ist.
WAN Failover Timeout	Die fehlgeschlagene Zeitüberschreitung in Minuten, nach der das primäre Netz auf das sekundäre umgeschaltet wird oder umgekehrt.
WAN Fallback Timeout	Wenn das primäre Netzwerk nach der in Minuten angegebenen Timeout-Periode nicht erreichbar ist, prüft das System das Netzwerk nochmals. Wenn die Verbindung dann erfolgreich ist, schaltet es zurück.
WAN Health Intervals	Periode in Sekunden, während der das System das WAN prüft.
Retry Count	Zähler der Verbindungsversuche zur Bestätigung, dass das Netzwerk funktionsfähig ist.

5.3.2 LAN-Konfiguration

Die *LAN Configuration* (LAN-Konfiguration) definiert den Typ der Ethernet-Verbindung eines Ports, d. h. statisch oder dynamisch.

So erstellen Sie eine LAN-Konfiguration:

1 Klicken Sie in der Konfigurations-Webseite von OpEdge die Registerkarte Networking.

) н	IRSCHMAN	N Local Configuration					Search by Category or Feature Q
erview	System Interfaces	Networking Protocols	Tunneling/VPN Application	s Activity			[
LAN							Contents
L	LAN Configuration						WAN
	LAN Mode	IP Address	Subnet Mask	Gateway	VLAN ID	Action	- Interface Preferences
	LAN1 O Dynamic Static	"Hadarangenade	- Harden og som	-ascarbaseda	at the state of th		LAN - LAN Configuration - Port Settings
	LANT O Dynamic Static	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0	1		- DHCP Server NTP
	Add LAN						Static Routes SNMP
_							Firewall - Port Forwarding
P	Port Settings 🔞 Not Confi	gured					NAT
C	DHCP Server						
	- Linked to LAN		~				
	DHCP Lease Time (Hou 12	(3)					
	- DHCP Pool Low			HCP Pool High			
	Reading and a second		100	ender werden der			

2 In LAN Configuration klicken Sie die Schaltfläche ADD LAN (LAN hinzufügen).

Anmerkung: Es können bis zu sieben LAN-Ports hinzugefügt werden.

3 Wählen Sie einen *Mode* (Betriebsart): **DYNAMIC** (dynamisch) oder **STATIC** (statisch).

Für die Konfiguration **STATIC** (statisch) geben Sie folgende Parameter ein:

Parameter	Beschreibung
IP Address	Statische IP-Adresse für den Port.
Subnet Mask	Subnet-Maske der IP-Adresse.
Gateway	Voreingestellte IP-Adresse von OpEdge.
VLAN ID	VLAN-Identifikationsnummer.

- 4 Zum Speichern der Änderungen klicken Sie APPLY (Übernehmen).
- 5 Um eine LAN-Konfiguration einem spezifischen OpEdge-Ethernet-Port zuzuweisen, klicken Sie die Registerkarte *Interfaces* (Schnittstellen).

6 Weisen Sie unter *Ethernet Ports > Port Settings* die *LAN Membership* (LAN-Mitgliedschaft) der im vorherigen Abschnitt angelegten LANx-Konfiguration zu (*LAN-Konfiguration* in Abschnitt 5.3.2).

) HIRS	SCHMANN	Local Configuration			Search by Category or Feature Q
verview Sy	stem Interfaces	Networking Protocols	Tunneling/VPN Applications	Activity	Ap
Ethernet Po	rts				Contents
Port Sett	ings				Ethernet Ports - Port Settings
Port	Port Speed	Duplex	LAN Membership	Tagging	Serial Ports - Port Membership
ETH1	Auto	← Auto	▼ LAN1 ▼	Tagged	USB
ETH2	Auto	✓ Auto	▼ None ▼	Tagged	
ETH3	Auto	- Auto	▼ None ▼	Tagged	
ETH4	Auto	✓ Auto	▼ None ▼	Tagged	
ETH5	Auto	✓ Auto	✓ None ✓	Tagged	
ETH6	Auto	← Auto	▼ None ▼	Tagged	
ETH7	Auto	✓ Auto		Tagged	

7 Zum Speichern der Änderungen klicken Sie APPLY (Übernehmen).

5.3.2.1 DHCP Server

OpEdge kann als DHCP-Server betrieben werden, der IP-Adresse, DNS-Server und voreingestellte Gateway-Adresskonfigurationen an alle mit dem LAN verbundenen Geräte sendet. In der Voreinstellung ist diese Funktion deaktiviert.

Die dynamische Zuweisung ermöglicht die automatische Wiederverwendung von Adressen durch Gewähren von vorübergehenden Address Leases an Hosts bei Anforderung. Nach Ablauf eines Leases muss der Host den Lease mit dem Server erneuern. Wenn der Lease nicht erneuert wird, kann die Adresse an einen neuen Host vergeben werden. Für eine dynamische Vergabe wird eine Gruppe von Adressen-Pools (oder "Bereichen") auf dem Server konfiguriert, aus denen dann neue Adressen gewählt werden.

So konfigurieren Sie den DHCP-Server auf OpEdge:

1 Klicken Sie in der Konfigurations-Webseite von OpEdge die Registerkarte *Networking* (Netzwerkeinstellungen).

	Search by Category or Feature Q
Overview System Interfaces Networking Protocols Tunneling/VPN Applications Activity	Арріу
DHCP Server	Contents WAN - Interface Preferences. - WAN Health LAN - LAN Configuration - Port Settings - DHCP Server NTP Static Routes SMMP

- 2 Zum Aktivieren der Konfiguration *DHCP Server* klicken Sie die Umschaltfläche **DHCP SERVER**.
- 3 Geben Sie folgende Werte ein:

Parameter	Beschreibung
Linked to LAN	LAN-Port, der für den Anschluss des Endgeräts mit dem Netzwerk verwendet
	werden muss.
DHCP Lease Time	Leasedauer in Stunden (Bereich: 0 bis 23)
DHCP Pool Low	Start des Bereichs für den Pool von IP-Adressen im selben Subnet wie das Gerät.
DHCP Pool High	Ende des Bereichs für den Pool von IP-Adressen im selben Subnet wie das Ge-
-	rät.
Primary DNS Server	IP-Adresse des primären DNS-Servers.
Secondary DNS Server	IP-Adresse des sekundären DNS-Servers.

4 Zum Speichern der Änderungen klicken Sie APPLY (Übernehmen).

5.3.3 NTP

Diese Funktion ermöglicht dem Network Time Protocol (NTP) das Synchronisieren der Uhren der Datennetze und von OpEdge.

Zum Aktivieren der Konfiguration NTP klicken Sie die Umschaltfläche NTP.

	Search by Category or Feature Q
Overview System Interfaces Networking Protocols Tunneling/VPN Applications Activity	Apply
Mode © Client Only O Client and Server MTP Server 1 MTP Server 2	Contents WAN - Interface Preferences - WAN Health LAN - LAN Configuration - Port Settings - DHCP Server
NIP Sever 3	NTP Static Routes SNMP Firewall - Port Forwarding NAT

Parameter	Beschreibung
Mode	Client Only (nur Client) – NTP-Prozess fragt das Zeitsignal vom NTP-Server ab und synchronisiert die Systemzeit von OpEdge. Client/Server (Client/Server) – der NTP-Prozess fragt das Zeitsignal vom NTP-Server ab und synchronisiert die Systemzeit von OpEdge und beantwortet NTP-Anfragen von den LAN-Clients.
NTP Server 1, 2, 3	Serverzeitsynchronisierungen für OpEdge. Beispiel: pool.ntp.org

5.3.4 Static Routes

Static Routing ist eine Form des Routings, das auftritt, wenn ein Router eine manuell konfigurierte Routing-Eingabe anwendet anstatt der Informationen aus dem Verkehr des dynamischen Routings.

Zum Aktivieren der Konfiguration Static Routes klicken Sie die Umschaltfläche STATIC ROUTES.

(f) HIRSCHMA		ation				Search by Category or Feature C	
Overview System Interfac	es Networking I	Protocols Tunneling/VPN Ap	plications A	ctivity			Apply
Static Routes Network Address Land Static Route	Network Mask	NextHop Gateway	Metric	LAN Interface	Action	Contents WAN - Interface Preferences - WAN Health LAN - LAN Configuration - Port Settings - DHCP Enver NTP	

(f) HIRSCHMAN	N Local Configuration					Search by Category or Feature Q
Overview System Interfaces Static Routes	Networking Proto	cols Tunneling/VPN Ag	oplications Activity			Contents WAN - Interface Preferences
Network Address	Network Mask	NextHop Gateway	Metric	LAN Interface	Action	- WAN Health LAN - LAN Configuration
Add Static Route						- Port Settings - DHCP Server NTP Static Routes SNMP

Parameter	Beschreibung
Network Address	IP-Adresse des Netzwerks.
Network Mask	Subnet-Maske des Netzwerks.
NextHop Gateway	Adresse des Nexthop Gateway.
Metric	Metric kann jede positive 32-bit-Zahl sein. Voreingestellt ist 100 .
LAN Interface	Wählen Sie aus den verfügbaren LAN-Schnittstellen, wo die statische Route hinzugefügt werden soll.
Action	Mit der Schaltfläche Action kann die statische Route gelöscht werden.

5.3.5 SNMP

Das Simple Network Management Protocol (SNMP) ist ein Protokoll auf Anwendungsebene zur Überwachen und Verwalten von Netzwerkgeräten eines Local Area Network (LAN) oder Wide Area Network (WAN).

Das SNMP dient dazu, Netzwerkgeräte wie beispielsweise Router, Server und Drucker mit einer gemeinsamen Sprache für den Austausch von Daten mit einem Netzwerk-Managementsystem zu versehen.

Zum Aktivieren der Konfiguration SNMP klicken Sie die Umschaltfläche SNMP.

iew System Interfaces Networking Protocols Tunneling	VPN Applications Activity	
MP SNMP Version SNMP V3 Authentication Protocol SH/256 Physicy Protocol	User/ Community Name Authentication Passphrase	Contents WAN - Interface Preferences - WAN Health LAN - LAN Configuration - Port Settings
AE\$256 +	Privacy Pasaphrase	- DHCP Server NTP Static Routes SNAP

view System Interfaces Networking	Protocols Tunneling/VPN Applications	Activity	
SNMP Version SNMP-V3 Authentication Protocol SHA256	▼ User//	iomunity Name	Contents WAN - Interface Preferences - WAN Health LAN - LAN Configuration
Privacy Protocol AES256	₹ Privac	Passpirase 💦 🏹	- Port Settings - DHCP Server NTP

Anmerkung: Der *User/Community Name* muss 5 – 20 alphanumerische Zeichen haben. Die *Authentication Passphrase* und *Privacy Passphrase* müssen 8 – 20 alphanumerische Zeichen haben.

Parameter	Beschreibung
SNMP Version	Version des SNMP, das für SNMP-V3 verfügbar ist.
Authentication Protocol	Protokoll für die Authentifizierung, das für SHA256 verfügbar ist.
Privacy Protocol	Privacy-Protokoll – Voreinstellung: AES256.
User/Community Name	Vom Benutzer einzugebender Benutzername.
Authentication Passphrase	Passwort für die Authentifizierung, das vom Benutzer hinzugefügt werden muss.
Privacy Passphrase	Passwort für die Privatsphäre, das vom Benutzer eingegeben werden muss

5.3.6 Firewall

OpEdge enthält eine Firewall für die Kontrolle des Datenverkehrs zwischen einem vertrauenswürdigen Netzwerk (beispielsweise Unternehmens-LAN) und einem nicht vertrauenswürdigen oder öffentlichen Netzwerk (beispielsweise Internet). Es unterstützt Port Forwarding und Packet Filtering.

	Search by Category or Feature Q :
Overview System Interfaces Networking Protocols Tunneling/VPN Applications Activity	Apply
Firewall Port Forwarding Application Potocol LN IP Address From Port Range To Port Range Action Action Edit Rule Name Protocol Source IP Destination IP Source Port Destination Port Actions Edit Protocol Source IP Destination IP Source Port Destination Port Actions Edit Remove	Contents WAN - Interface Preferences - WAN Health LAN - LAN Configuration - Port Settings - DHCP Server NTP Static Routes SNMP Firewall - Port Forwarding NAT

5.3.6.1 Port Forwarding

Diese Funktion ermöglicht einem Remote-Client-Gerät den Zugriff auf die verschiedenen Servergeräte am OpEdge-LAN, indem es jedem Gerät eine OpEdge-Portnummer zuordnet. Es können bis zu 10 Mappings erzeugt werden.

So konfigurieren Sie die Portweiterleitung:

- 1 Öffnen Sie die Konfigurations-Webseite von OpEdge.
- 2 Klicken Sie die Registerkarte *Networking* und dann die Umschaltfläche **Port Forwarding** (Portweiterleitung).

) HIRSCHI		cal Configuration					Search by Category or Feature Q
verview System	Interfaces Netw	orking Protocols Tur	neling/VPN Applications Act	ivity			A
Firewall Port Forwarding	Protocol	LAN IP Artifrass	From Port Bange	To Port Bange		Arting	Contents WAN - Interface Preferences - WAN Health LAN
Example 1	TCP +		4600 = 4700	2600	- 2700		- LAN Configuration - Port Settings - DHCP Server

3 Geben Sie folgende Parameter ein:

Parameter	Beschreibung
Application	Name des Mappings.
Protocol	Wählen Sie das Protokoll für die Paketlieferung: TCP, UDP oder Both
LAN IP Address	IP-Adresse des Ziel-LAN-Gerätes.
	Anmerkung: Beim Konfigurieren des Endgeräts sicherstellen:
	Die IP-Adresse des Endgeräts muss dem in OpEdge im Feld <i>End Device</i> Address (Endgeräteadresse) eingetragenen Wert entsprechen.
	Die Gateway-Adresse des Endgeräts muss auf die OpEdge-IP-Adresse und Subnetz-Masken-Adressen verweisen.
From Port Range	Bereich der WAN-Ports, durch den die Daten zu den einzelnen Geräten wei-
	tergeleitet werden müssen.
To Port Range	Port-Bereich der LAN-Geräte, die den weitergeleiteten Verkehr abhören.
Action 🔳	Löscht das Mapping.

- 4 Zum Hinzufügen von Ports klicken Sie ADD PORT (Port hinzufügen).
- 5 Zum Speichern der Änderungen klicken Sie APPLY (Übernehmen).

5.3.6.2 Packet Filtering

Die Paketfilterung ermöglicht die Angabe von Werten für 5 Felder im Header der Transport-/Netzwerkebene der TCP/IP-Protokollsuite. Der Benutzer kann entschieden, ob das Paket zur Weiterleitung akzeptiert ODER diskret fallen gelassen wird. Die Paketfilterfunktion, 5T Firewall genannt, steht nur für gerouteten (weitergeleiteten) Verkehr zur Verfügung – es kontrolliert die Pakete, die freigegeben sind für die Übertragung über die **WAN-to-LAN-** oder **LAN-to-WAN-** oder **LAN-to-LAN-Schnittstelle**.

Zum Aktivieren der Konfiguration *Packet Filtering* (Paketfilterung) klicken Sie die Umschaltfläche **PACKET FILTERING** (Paketfilterung).

Packet Filtering									LAN
									- LAN Configurati
Rule Name	Protocol	Source IP	Destination IP	Source Port	Destination Port	Actions	Edit	Remove	- Port Settings
_									- DHCP Server
bbA									NTP
									Static Routes
									SNMP

1 Zum Konfigurieren einer Regel für die Paketfilterung klicken Sie die Schaltfläche ADD (Hinzufügen).

🕻 Back	×
Rule Name	
Test	
Protocol	
TCP -	
Source IP	
1.2.3.4	
Destination IP	
3.4.5.6	
Source Port	
5001	
Destination Port	
5002	
Actions	
DROP -	
Action	
Save Cancel Clear	*

2 Geben Sie für die folgenden Parameter Werte ein:

Parameter	Beschreibung
Rule Name	Name der Regel Bis zu 40 alphanumerische Zeichen und die Sonderzeichen """-" sind möglich
Protocol	Protokoll für die Paketfilterung.
Source IP	IP-Adresse des Quellgeräts.
Destination IP	IP-Adresse des Zielgeräts.
Source Port	Für das Quellgerät genutzter Port.
Destination Port	Für das Zielgerät genutzter Port.
Actions	Die Aktion zum Accept (Annehmen) des Pakets zur Weiterleitung oder zum
	Drop (Falleniassen) des Pakets.
Edit 🧭	Mit dieser Option kann die Regel bearbeitet werden.
Remove 💼	Entfernt die Regel aus der Liste.

3 Klicken Sie die Schaltfläche SAVE (Speichern).

5.3.7 NAT

OpEdge unterstützt die dynamische Netzwerkadress- und Portübersetzung (DNAPT). Dies ermöglicht die dynamische Änderung von Port und Adresse während des Zugangs zum WAN aus dem LAN. Dadurch können mehrere Geräte nach außerhalb verbunden werden.

	Search by Category or Feature Q :
Overview System Interfaces Networking Protocols Tunneling/VPN Applications Activity	Apply
Packet Filtering	Contents WAN - Interface Preferences
Rule Name Protocol Source IP Destination IP Source Port Destination Port Actions Edit Remove	- WAN Health LAN
Add	- LAN Configuration
	- Port Settings - DHCP Server
	NTP
	Static Routes
NAT	SNMP
	Firewall
Dynamic NAPT	- Port Forwarding

5.4 Registerkarte Protocols

Die Registerkarte *Protocols* (Protokolle) dient dem Übertragen von Dateien vom Gerät zu Belden Horizon.

HIRSCHMANN	Search by Category or Feature Q
niew System Interfaces Networking Protocols Tunneling/VPN Applications Activity	
ile Relay 🗩	Contents
	File Relay
Incoming	- incoming
Disabled -	- Outgoing
huart Uaar Freiby	
Passed	
Outgoing	
Protocol FTP ~	
Insert URL	
Insert Password	
Daily Uplead Time 03:00	

5.4.1 File Relay

Die LAN- und WAN-Ports von OpEdge sind physikalisch isoliert. Die File Relay-Funktion ermöglicht die einfache und sichere Übertragung von Dateien durch segmentierte Netzwerke. Wenn beispielsweise der Kunde sämtliche Konfigurationsdateien seiner OT-Ausrüstung auf den Server sichern möchte, ohne eine Verbindung zwischen IT- und OT-Netzwerk herzustellen, kann mit OpEdge eine Segmentierung zwischen den zwei Netzwerken hergestellt werden.

Die Registerkarte *File Relay* ermöglicht die Nutzung des internen Speichers des Geräts (/Benutzerordner) als temporäres Speichermedium für große Dateien, die automatisch an einen entfernten Standort übertragen werden können. Dateien können von einem FTP-/SFTP-Client in den internen Speicher von OpEdge kopiert werden. Die Dateien können dann zu einem Remote-FTP-/SFTP-Server oder über Belden Horizon übertragen werden.

		Local Com	6				
Overview	System Inter	aces Networking	Protocols	Tunneling/VPN	Applications	Activity	
File Rela	у 🛑						Contonto
							Contents
Inco	ming						File Relay
mee	Jung						- Incoming
	FTP		•				- Outgoing
	Insert User						
	I-relay						
	Password		10				
	•••••		Q				
Out	going						
	Protocol						
	FTP		*				
	lesset (10)						
	ftp://test@10.20	254.143					
	Insert Password —		65				
			~				
	Daily Upload Time -		0				
	03:00 AM		U				

- 1 In der Registerkarte *File Relay* im Bereich *Incoming* (Eingehend) das Protokoll **FTP** oder **SFTP** wählen, um die Übertragung von FTP- oder SFTP-Eingangsdateien zu wählen.
- 2 Geben Sie anhand der folgenden Tabelle die entsprechenden Parameter ein:

Parameter	Beschreibung
Incoming	
Protocol	FTP (File Transfer Protocol) SFTP (Secure File Transfer Protocol)
User	Der Benutzername wird verwendet für das Hochladen von Dateien mit FTP zum internen Speicher. Der voreingestellte Wert ist f-relay .
Password	Passwort für den FTP-Zugang. Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen haben und mindestens einen Groß- und einen Kleinbuchstaben und ein Sonderzeichen enthalten.
Outgoing	
Protocol	Protokoll des als finalem Ziel für das File Relay verwendeten Servers. Für das Hochladen werden die Protokolle FTP/SFTP/Belden Horizon unterstützt
URL	 URL des als finalem Ziel für das File Relay verwendeten Servers. Für das Hochladen werden die Protokolle FTP/SFTP/Belden Horizon unterstützt Für FTP wird das Format angegeben im Feld: <u>ftp://user@host/</u> Für SFTP gilt folgendes Format: <u>sftp://user@host:port/</u>
Password	Passwort für das Hochladen auf den Remoteserver. Zum Aufrufen des kon- figurierten Wertes drücken Sie die Schaltfläche "Auge". • Das Passwort wird nur für FTP verwendet
Host Key	Öffentlicher Schlüssel, der den SFTP-Server authentifiziert und dessen Identität gegenüber dem OpEdge-Client nach- weist. Dies sollte vom SFTP-Server kopiert und hier einge- fügt werden. Der öffentliche Schlüssel des SFTP-Server sollte im Format OpenSSH exportiert werden.

SSH Key	Der SSH Key ist ein öffentlicher Schlüssel, der den Benutzer des SFTP- Servers für die Dateiübertragung authentifiziert. Sobald der Schlüssel her- gestellt ist, sollte er auf den SFTP-Server als .pub-Datei kopiert und dem benannten Benutzer zugeordnet werden. Das SSH-Schlüsselpaar wird bei der ersten Anforderung erzeugt. Nachfol- gende Anforderungen liefern den selben öffentlichen Schlüssel.
	SSH-Schlüssel werden durch ein Rücksetzen des Gateway auf die Werks- einstellungen gelöscht.Verwendung ausschließlich für SFTP
Daily Upload Time	Die Uploadzeit, in der lokalen Benutzerschnittstelle in UTC angezeigt, – ähnlich der Zeit auf der Seite <i>Overview</i> (Übersicht). Der voreingestellte Wert ist 03:00.

3 Zum Abschließen klicken Sie APPLY (Übernehmen).

5.4.2 Dateiübertragung an Belden Horizon

Benutzer können Dateien von OpEdge an Belden Horizon übertragen. Ein Beispiel für eine Dateiübertragung an Belden Horizon ist nachfolgend gezeigt.

- 1 Erzeugen Sie in der Registerkarte Overview (Übersicht) einen Aktivierungsschlüssel und fügen Sie ein Gateway zu Belden Horizon hinzu. Die Schritte zum Aktivieren des Gateway auf Belden Horizon sind in Abschnitt 3.1 beschrieben.
- 2 Öffnen Sie vom WinSCP Client aus eine SFTP-/FTP-Sitzung für OpEdge und kopieren Sie einige Dateien in den Upload-Ordner des internen Speichers von OpEdge. Wählen Sie unter *Outgoing* (Ausgehend) die Option *Belden Horizon* und legen Sie eine Zeit für die Dateiübertragung fest.

Verwenden Sie für die SFTP-/FTP-Sitzung den selben Benutzernamen und das selbe Passwort wie im Abschnitt Incoming angegeben.

<u>ĵ)</u> н	RSCHN		guration			Search by Category or Feature	٩
verview	System In	terfaces Networking	Protocols Tunneling/	/PN Applications	Activity		4
File Rela	ay 🛑					Contents	
Inc	Protocol					- Incoming - Outgoing	
	FTP		•				
	Password		Ø				
Ou	tgoing						
	Belden Horizo	on	•				
	Daily Upload Tim	1e	Q				

/@10.20.254.	130		\times	
ng to 10.20.2	54.130			
ОК	Car	ncel H	lelp	
ons Remote Help Queue • Transfer Settings D	efault - 💋 -			- B ×
es 🎬 New • 🛨 🖃 🕅		Download • 🗹 Edit • 🗙	🛛 🔽 🔂 📂 🔟 Hind Files 🔽 🤜	
		/upload/	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Size Type Perent directory 1 KB Text Document 1 KB Text Document	Changed " 9/27/2022 9:4715 AM 9/27/2022 9:4736 AM 9/27/2022 9:47:51 AM	Name = = 1est02.txt = 1est01.txt		Size Changed 1 KB 9/27/2022 4:18 AM 1 KB 9/27/2022 4:18 AM
	OK Size Type Size	Image to 10.20.254.130 Image to 10.20.254.130.130 Image to 10.20.2	Image: Weight of the set	r@ 10.20.254.130 Ag to 10.20.254.130 NK Cancel Help New Planet Settings Default New Planet Settings Default

3 Nach dem Hochladen der Dateien in den /Upload-Ordner, stehen die übertragenen Dateien in Belden Horizon zur Verfügung. Die Datenübertragung kann sich bis zu 10 Minuten gegenüber der eingetragenen Uploadzeit verzögern, da der Upload nur alle 10 Minuten angestoßen wird.

Die Dateien sind verfügbar unter Gateway > Registerkarte *System* > Dateien von Belden Horizon. Die Zip-Datei kann dann heruntergeladen und die enthaltenen Dateien extrahiert werden.

Prosoft	Hirschma	nn Automation and	l Control GmbH			VF	N 0 Open Tunnels	1 Alerts	Activity	Projects	•
LIII OVERVIEW	Overview	System	Interfaces	Networking	Protocols	Tunneling/VPN	Applications	Activity		0 A	pply
GATEWAYS	Fil	es							Contents Device I User Acc	nfo	
	1	. File 315 Byte	'S			Search	م		- Web A - Allowe	ccess on WAN ed IP List	
APPLICATIONS		Date Sep 27 2022 @	09:56	Name File_Relay_20:	22-09-27_04-26	-54.zip	Size 315 Bytes		Storage - Intern Belden	al Storage - Usage Horizon Management	t
					Rows pe	rpage: 10 ▼	1-1 of 1 <	>	- Reduc Usage	e Management Data	
E:\File_Relay_	2022-09-27_0	4-26-54.zip\		<i></i>			1 40.1 1		coc Mala I	cl	~
Name 2022-09-27Test0 2022-09-27Test0	1.txt 2.txt			Size 6 11	Packed Si Modi 12 17	fied Created Acc	essed Attributes E	ncrypted Comment - -	LRC Method 4B8E39EF Deflate B4568428 Deflate	Character Host OS Descriptor FAT Descriptor FAT	Versio 20 20

Anmerkung: Dateien von Belden Horizon können nur einmal innerhalb von 24 Stunden übertragen werden.

5.5 Registerkarte Tunneling/VPN

Die Registerkarte *Tunneling/VPN* ermöglicht die Konfiguration eines VPN-Tunnels (Virtual Private Network) mit Belden Horizon.

(f) H	RSCH	IMANI	N Local Config	guration				Search	by Category or Feature	Q	:
Overview	System	Interfaces	Networking	Protocols	Tunneling/VPN	Applications	Activity				Apply
Belden	Horizon	Prizon to block t	tunneling access	s from Belden	Horizon users.				Contents Belden Horizon		

5.5.1 Belden Horizon

Mit der Umschaltfläche **BELDEN HORIZON** kann Belden Horizon abgeschaltet werden, um für Belden Horizon-Benutzer den Tunneling-Zugang zu sperren.



5.6 Registerkarte Applications

Die Registerkarte *Applications* (Anwendungen) ermöglicht Aktionen mit Containern und Virtual Machines.

Weitere Informationen zur Registerkarte *Applications* (Anwendungen) und den Funktionen enthält das Kapitel *Anwendungen* in Abschnitt 6.

verview	System Int	erfaces Networkin	g Protocols Tunnelin	g/VPN Application	Activity			
pplication	IS							+ A0
Containers	Virtual Ma	achines Image	s Storage		F	ILTER: Show All - Search	1	Q
Status	Name	Date Created	Port Mapping	Volumes @	CPU %	RAM Usage/Limit	Main Action	Other
			No ro	ows found				

5.7 Registerkarte Activity

Die Registerkarte *Activity* (Aktivität) zeigt Diagnoseinformationen und Systemprotokolle von OpEdge an.

5.7.1 System Logs

OpEdge unterstützt **System Logs** (Systemprotokolle), die verschiedene System- oder Ereignismeldungen in einer lokalen Protokolldatei aufzeichnen.

5.7.1.1 System Log konfigurieren

		Search by Category or Feature Q
Overview System Interfaces Networking Protocols Tunneling/VPN	Applications Activity	Арріу
System Logs Syslog Config Syslog Type Warning Syslog Entries Refresh Show All Log Entries Download Clear Logs	Search Q	Contents System Logs - Syslog Config - Syslog Entries

Parameter		Beschreibung
Syslog Config	Syslog Type	WARNUNG – zeigt nur Systemmeldungen und Fehler an.
		HINWEIS – zeigt alle Warnmeldungen sowie weitere Meldungen
		an.
		DEBUG – protokolliert alle Meldungen für die Störungsbeseiti-
		gung.

5.7.1.2 Systemprotokolleinträge

Die *System Log Entries* (Systemprotokolleinträge) zeigen Informationen zu den folgenden Parametern an:

Syslog Entri	es			Search	Q	Contents System Logs
Refresh	Show All Log Entries	Download	Clear Logs			- Syslog Config
Are 1 (1 (1)) (1) (2) (2) Are 1 (1) (1) (2) (2) (2) Are 1 (1) (1) (2) (2) (2) (2) Are 1 (1) (2) (2) (2) (2) (2) Are 1 (2) (2) (2) (2) (2) (2) Are 1 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) Are 1 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	 (80.) Stage breading (abo) Di 1002 		et persona proper general mit persona property for each free failing. The implicit setting and fail scored a sector property fail scored a sector property fail scored a sector for the fail persona another to the fail persona another to the	No out? No or denotory e desctory 6. exemp. 1 setting animi, plat setting animi, it setting animi, maint setting animi, splat setting animi,		
Ann A. (1970) A. (1970) A. (1970) Ann A. (1970) A. (1970) A. (1970) A.	 (MCDase lensing (shi) & E00 (m) & E00 (m) & E00 (m) & E00 	older's write "by code" (2022 adjoine mate 1	to "retrizon default, pdfac", gene datus 40 tem Han (122) 55-55 (1	ing No such No an directory on on AMELI [®] 1 ¹⁹ C		

Parameter	Beschreibung
Refresh	Aktualisiert die Protokollergebnisse.
Show All Log Entries	Aktualisiert alle Protokolleinträge und zeigt diese an.
Download	Überträgt die Protokolldatei von OpEdge zum PC.
Clear Logs	Löscht die aufgezeichneten Protokolle.
Search/Filter bar	Sucht/filtern nach einem spezifischen Protokoll.

6 Anwendungen

OpEdge ermöglicht die Ausführung von OpEdge-Anwendungen als Container oder Virtual Machines. OpEdge unterstützt die Docker-Containertechnologie, mit der Benutzeranwendungen unabhängig von der OpEdge-Software genutzt werden können.

6.1 Container

Ein Container ist ein leichtgewichtiges virtuelles Computersystem mit eigener CPU, Netzwerkschnittstelle und eigenem Speicher, das auf einer physischen Hardware läuft (innerhalb oder außerhalb der Betriebsstätte).

Diese Funktion ermöglicht das Anlegen von mehrfachen Containern und deren Ausführung auf dem selben Host-Betriebssystem.

Folgende Informationen der einzelnen Container können überwacht werden:

- Prozessorauslastung in Prozent
- Speicherbelegung in MB

Alle Container auf dem Hostrechner laufen isoliert und nutzen dieselben physischen Hardwareressourcen. Der Benutzer kann Containeroperationen wie Starten, Stoppen, Anhalten usw. verwalten.

у пік	SCHM		uration			Search by Category or Feature	Q
verview S	System Inte	erfaces Networking	Protocols Tunnelin	g/VPN Applications	Activit	/	
Application	IS						+ Ad
Containers	Virtual Ma	ichines Images	Storage			FILTER: Show All	Q
Status	Name	Date Created	Port Mapping @	Volumes 🚱	CPU %	RAM Usage/Limit Main Action	Other
			No ro	ws found			

6.1.1 Container anlegen

So legen Sie einen Container an:

- 1 Öffnen Sie die Registerkarte Containers.
- 2 Öffnen Sie den Wizard *Add Application* (Anwendung hinzufügen), indem Sie die Schaltfläche * Add klicken.
- 3 Der Wizard Add Application hat zwei Optionen:
 - **Upload Application**: Lädt ein neues Docker-Image zum Anlegen des Containers hoch.
 - **Use existing image**: Legt einen Container mit dem vorhandenen Docker-Image im Gerät an.
 - a) Option Upload Application.

Ad	ld Applicat	ion
Let's walk through the basic	settings toget	her to get you started quickly.
Upload Application	OR	Use existing image
Hoload a new container image		Start a new container from an

- i. Zum Hochladen des Docker-Image gibt es zwei Optionen:
 - Um das Image vom Docker-Hub hinzuzufügen, geben Sie im Fenster Import Application (Anwendung importieren) in das Feld Enter URL den URL ein: docker.io/<image_name>

Import Application		\times
	Import Application	
Enter URL docker.i	o/ubuntu:latest	
URL exam	ple: docker.io/ubuntu;	
	OR	
	Choose file from computer	
	Or Drag and Drop file	
	(Supported file formats are .tar, .tar.gz and .iso files)	
Previous	Import	

• Klicken Sie im Fenster *Import Application* (Anwendung importieren) die Option **CHOOSE FILE FROM COMPUTER** (Datei von Computer auswählen) und wählen Sie das Docker-Image vom lokalen PC.

Import /	Application	×
	Import Application	Í
	Enter URL	
	URL example: docker.io/ubuntu;	
	OR	
	Choose file from computer	
	Or Drag and Drop file (Supported file formats are .tar, .tar.gz and .iso files)	
ubuntu	-dev-env_1.0.tar	8
Previo	ous •••••	ort

- ii. Um das Image hinzuzufügen, klicken Sie IMPORT.
- b) Option Use existing image

Add Application		×
Ad Let's walk through the basic s	d Applic	ation gether to get you started quickly.
Upload Application	OR	Use existing image
Upload a new container, image, virtual machine or script.		Start a new container from an existing image.

i. Wählen Sie ein Image aus der Liste der verfügbaren Images aus und klicken Sie **NEXT** (Weiter).

Create Contair	ner				×
	Choos	Choose Applic	ration from the list.		*
	Search			Q	- 1
Name	Тад	Image ID	Image Type	Size	
O busybox	latest	1a80408de790	Docker Image	1 MB	
O centos	latest	5d0da3dc9764	Docker Image	231 MB	
O danielgue xrdp	erra/ubun latest	da0c979d68b2	Docker Image	1.14 GB	
O inductivea	automati latest	3964c0b5a833	Docker Image	1.78 GB	
O registry.pr	rosoft.io/ latest	72d39de6436e	Docker Image	599 MB	
A tiu concor	dito to		N	1 57 60	
Previous		• • •	• •		Next

4 Geben Sie im Feld Name den Namen des Containers ein.

Import Appli	cation	×
	File Description tiv-sensorlite:1.0 has been identified as a Docker Image.	
Extra lo	Amme * TIVSENSORLITE Alphanumeric and Underscore only, ex: container_ubuntu	
Previous	• • • • •	Next

Anmerkung: Der Name des Containers muss aus alphanumerischen Zeichen bestehen und zwischen 1 und 49 Zeichen lang sein.

Folgende Zeichen sind erlaubt: a bis z A bis Z 0 bis 9 Als Sonderzeichen ist nur "_" erlaubt.

5 Zum Wählen des Netzwerktyps klicken Sie **NEXT** (Weiter), um den **Ports**-Wizard zu öffnen.

Add Application	Ports		×
Networks	1010		
Adapter	Attached to	Action	
Adapter 1 🔶		•	
+ Add Network			
Previous	• • • • • • • •	Next	

Anmerkung: Es können bis zu drei Netzwerkadapter hinzugefügt werden.

- 6 Die Registerkarte *Ports* enthält die Konfiguration von *Networks* (Netzwerke). Wählen Sie eine Option zum Hinzufügen des Netzwerkadapters zum Container:
 - Bridge
 - Host
 - Macvlan

Networks		Ports		
Adapter	At	tached to	Action	
Adapter 1 + Add Netv	→ B H work M	ridge ost Iacvlan	Ĩ	

a) Für ein Bridge-Netzwerk müssen Container- und Hostports konfiguriert werden.

- i. Geben Sie in das Feld *Container Port* die Portnummer des Containers an.
- ii. Geben Sie in das Feld *Host Port* die Portnummer des Host an.

Anmerkung: Es können bis zu vier Container- und Host-Ports hinzugefügt werden.

Im **Bridge-Modus** ist es nicht erlaubt, einen Container ohne Container- und Host-Port anzulegen, zum Anlagen eines Containers mit Bridge-Netzwerk ist mindestens ein Docker- und Host-Port erforderlich.

Add App	plication				×
ı	Networks				•
	Adapter	Attached to		Action	- 1
	Adapter 1 →	Bridge	•		
	+ Add Network				- 1
	Container Port	Protocol	Host Port	Action	- 1
	22	TCP+UDP	 9001		
	+ Add Port				Ŧ
Previo	bus				Next

7 Zum Konfigurieren von Speicher und CPU klicken Sie im Wizard *Memory & CPU* (Speicher + CPU) die Option **NEXT** (Weiter).

dd Ap،	plication	×
	Memory & CPU	
RAN	۱ (Memory) Limit	
	RAM (Memory) Limit	
	1024 MB	
CPU	2 CPU Cores	
	Minimum CPU usage available on a node to run a task	
Previ	ous	Next

• Geben Sie im Feld *Memory* (Speicher) die Speichergröße (MB) des Containers ein.

Anmerkung: Die Mindestgröße des Speichers beim Anlegen eines Containers ist 4 MB.

- Gegen Sie im Feld *CPU* die Anzahl der CPU-Kerne ein, die der Container nutzen soll. Die Anzahl der Prozessoren entspricht der Anzahl der physischen CPU-Kerne.
- 8 Klicken Sie NEXT (Weiter), um den Wizard Volumes zu öffnen.

9 (Optional) Geben Sie im Wizard **Volumes** den *Container Path* (Containerpfad) an und wählen Sie aus der Liste unter *Volume* den passenden Wert, der dem Container hinzugefügt werden soll.

Anmerkung: Informationen zum Hinzufügen eines neues Volumes, wenn kein Volumen zum Anhängen an den Container verfügbar ist, finden Sie im Abschnitt 6.2.1.

Add App	lication			×
		Volumes This is optional to set up now.		
	Container Path	Volume	Action	
	/path	TIVSENSORLITE -	Ē	
	+ Add Volume			
Previo	us		Nex	đ

- **10** Klicken Sie **NEXT** (Weiter), um den Wizard **Environment Variables** (Umgebungsvariablen) zu öffnen.
- **11** (Optional) Geben Sie im Wizard **Environment Variables** (Umgebungsvariablen) den Namen und Wert der Umgebungsvariable ein.

Name Value Action	ction
Test_Password Test@123	Î

- **12** Klicken Sie **NEXT** (Weiter), um den Wizard **Advanced Mode** (Erweiterte Betriebsart) zu öffnen.
- **13** (Optional) Im Advanced Mode können erweiterte Docker-Befehle eingegeben werden, die vom jeweiligen Docker-Image unterstützt werden.

Add Application		×
	Advanced Mode	
	This is optional to set up now.	
6	Command e.g. /usr/bin/nginx -t -c /mynginx.conf	
e	e.g. /usr/bin/nginx -t -c /mynginx.conf	
Previous	$\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$	Next

14 Klicken Sie Next (Weiter), um die Summary (Zusammenfassung) zu öffnen.

Add Application	n	×
	Summary	•
File Descri	ption	
Base File: File Type: Name: TIV	tiv-sensorlite:1.0 Docker Image /SENSORLITE	
Memory &	Cores	
CPU: 2 Co RAM (Mem Ports	res Iory) Limit: 1024 MB	
Network: Container Volumes	bridge Port Host Port: 22 9001	
Container Environme	Path Volume: /path TIVSENSORLITE	
Name Va	lue: Test_Password Test@123	-
Previous		Create

15 Prüfen Sie alle im Wizard Summary eingegebenen Daten und klicken Sie **CREATE** (Anlegen), um den Container anzulegen.

Anmerkung: Wenn Sie vor dem Anlegen des Containers noch Eingaben ändern möchten, klicken Sie im Wizard die Schaltfläche PREVIOUS (Zurück).

6.1.2 Container-Status

Nachdem ein Container erfolgreich angelegt wurde, werden folgende Statusinformationen angezeigt:

205		Local Configuration				Search by category	orreature	\sim
verview Sys	stem Interfaces	Networking Protocols	Tunneling/VPN	Applications Ac	tivity			A
Applications								+ Add
Containers	Virtual Machines	Images St	orage		FILTER: Sho	w All - Search		Q
Status	Name	Date Created	Port Mapping 🕖	Volumes 👔	CPU %	RAM Usage/Limit	Main Action	Othe
Running	TIVSENSORLITE	Jul 13 2022 08:50:56	22:9001	TIVSENSORLITE	0.4	152.0 MB /1024.0 MB	•	*

Parameter	Beschreibung
Status	Aktueller Betriebszustand des Containers:
	In Betrieb
	Angehalten
	Pause
Name	Name des Containers.
Date Created	Datum, an dem der Container angelegt wurde
Port Mapping	Informationen zu folgenden Ports:
	 Container Port: Port-Nummer des Containers.
	Host Port: Port-Nummer des Hosts.
Volumes	Container-Volumes, die einem spezifischen Container angehängt sind.
CPU %	Auslastung eines Prozessors für den Container. Wird auch zur Schätzung der
	Systemleistung verwendet.
RAM Usage/Limit	Speicherbelegung eines Containers und gesamter dem Container zugeordneter
	Speicher.
Main Action	Main Action ist eine Direktmaßnahme entsprechend des Containerzustands.
Action buttons	
	Jeder Container hat folgende Actions-Schaltflächen

Jeder Container hat folgende Actions-Schaltflächen

Action-Schaltflä- che	Beschreibung
► Start	Einschalten des angehaltenen Containers.
Stop	Anhalten des Containers.
Pause	Pause des Containers.
🗘 Restart	Neustart des Containers.
Shell	Benutzer können sich durch die Docker Exec Shell- Funktion über die Benutzerschnittstelle in einem Do- cker-Container anmelden.
Save	Speichern des Containers als Image. Weitere Informa- tionen enthält <i>Container als Image speichern</i> im Ab- schnitt 6.1.2.1.
Edit container details	Bearbeiten des Containers. Anmerkung: Der Name eines Containers kann vom Benutzer bearbeitet werden.

Fortsetzen eines im Pausenzustand befindlichen Containers. Anmerkung: Wenn der Container angehalten ist, sind die Schaltflächen Restart, Pause und Shell deaktiviert.	Delete	Löschen des Containers.
Anmerkung: Wenn der Container angehalten ist, sind die Schaltflächen Restart, Pause und Shell deaktiviert.	Resume	Fortsetzen eines im Pausenzustand befindlichen Con- tainers.
Anmerkung: Wenn der Container angehalten ist, sind die Schaltflächen Restart, Pause und Shell deaktiviert.		
Anne Mann sich des Contrins Tratend Daves hafindet sind die		
	Anmerkung: We Restart, Pause ui	nn der Container angehalten ist, sind die Schaltflächen nd Shell deaktiviert.

6.1.2.1 Container als Image speichern

Container können als Containerimage gespeichert werden, das in der Registerkarte Images unter Applications (Anwendungen) aufgerufen werden kann.

Container als Image speichern:

- 1 Klicken Sie in der Registerkarte Containers die Actions-Schaltfläche
- Save 2 Klicken Sie die Schaltfläche

	Save Registry	
Name *		
Tag *		

3 Geben Sie Namen und Tag des Image ein.

Anmerkung: Im Feld Name kann das Zeichen "/" verwendet werden. Diese Images werden nicht direkt auf den lokalen Computer heruntergeladen. Zum Herunterladen des lokalen Computers öffnen Sie die Registerkarte Images und wählen Sie Download.

4 Klicken Sie SAVE (Speichern).

:
6.1.3 SSH-Konnektivität zu Containern

Der Benutzer kann auf die Shell eines Containers zugreifen und verschiedene Befehle auf ihm ausführen.

So greifen Sie auf die Shell eines Containers zu:

1 Klicken Sie in der Registerkarte Containers die Schaltfläche Actions





:

6.2 Container-Volumes

Ein Container-Volume ermöglicht die Erhaltung von Daten selbst dann, wenn ein Container gelöscht wird. Volumes sind eine bequeme Möglichkeit, Daten zwischen zwei oder mehr Containern gemeinsam zu nutzen.

Anmerkung: Die Volume-Größe ist dynamisch und abhängig vom Hostspeicher.

Im Container verhält sich das Volume wie ein Ordner zum Speichern und Abrufen von Daten. Das Volume kann in das Container-Verzeichnis (/**opt/apps/**) eingebunden werden.

Wenn der Benutzer einen Container anlegt, werden zwei Standard-Volumes erstellt (ein privates und ein öffentliches). Wenn ein Docker-Image Volumes enthält, werden diese ebenfalls angelegt und mit dem Container verknüpft.

Die Voreinstellung des Volume-Standorts am Hostgerät ist: /var/lib/docker/volumes.

Für die Löschung von Volumes wird alle 5 Minuten ein Planer ausgeführt, der den verbrauchten Speicherplatz überprüft, wenn er 90 % des reservierten Speicherplatzes überschreitet.

Vorteile von Volume-Containern:

- Ein Docker-Volume befindet sich außerhalb des Containers. Da sich der Container auf dem Host-Rechner befindet, bleibt die Größe nach der Erstellung des Volumes gleich.
- Der Benutzer kann die Volumes über die OpEdge-Benutzeroberfläche verwalten.
- Volumes funktionieren sowohl auf Linux- als auch auf Windows-Containern.
- Die Speicherung von Daten in Volumes ermöglicht die Durchführung verschiedener interner Operationen (beispielsweise die erneute Bereitstellung eines Containers mit einer anderen Tag-Version), ohne dass Daten beeinträchtigt werden oder verloren gehen.

Häufige Anwendungsfälle für Docker-Volumes:

- Bereitstellung von persistenten Daten-Volumes für die Verwendung mit Containern.
- Teilen eines definierten Datenvolumens an verschiedenen Standorten auf verschiedenen Containern der selben Containerinstanz.
- Wenn ein Container aufgrund eines Fehlers, eines Neustarts, einer neuen Version oder aus einem anderen Grund neu erstellt wird, gehen die Volume-Daten nicht verloren.

6.2.1 Volume hinzufügen

So fügen Sie ein neues Volume hinzu:

1 Öffnen Sie die Registerkarte Storage (Speicher).

b) Hirsc		ocal Configuration				Search by Category or Feature	۹ :
Overview System	Interfaces Net	working Protocols	Tunneling/VPN	Applications	Activity		Apply
Applications							+ Add
Containers	Virtual Machines	Images	Storage	_		Search	Q
Name		Created			Host Path	Action	
				No rows found	1		

- 2 Klicken Sie die Schaltfläche + Add
- 3 Geben Sie im Feld *Name* den Namen des Volumes an und klicken Sie ADD (Hinzufügen).

Add Volume	×
Add New Volume	
Alphanumeric and Underscore only, ex: volume_ubuntu	
Cancel	Add

4 Die Liste der Volumes wird aktualisiert.

verview System	Interfaces Networkin	g Protocols Tunneling/VPN	Applications Activity		
opplications					+ Ad
Containers Virt	ual Machines Image	s Storage			
Name	Created	Host Path		Actio	m
TIVSENSORLITE	Oct 03 2022 06:30	46 TWSENSORLITE	/_data		6

6.2.2 Volume löschen

So löschen Sie ein Volume:

- 1 Um das Volume zu löschen, klicken Sie die Actions-Schaltfläche
- 2 Klicken Sie die Schaltfläche
- 3 Es folgt eine Abfrage, um die Löschung zu bestätigen.

Warning		×
	Are you sure you want to delete the volume? If you remove this volume, you'll lose the associated data.	
Close		Delete

4 Zum Bestätigen klicken Sie DELETE (Löschen).

:

6.3 Images

Diese Seite zeigt alle Docker- und Virtual Machine-Images, die auf dem Gerät verfügbar sind.

iew System Interfa	ces Networking Proto	ocols Tunneling/VPN	Applications Activity					
plications								
Containers	Virtual Machines	Images	Storage			FILTER: Show All 🔻	Search	(
lame		Tags	Image ID	Image Type	Date Created	Operating System	Size	Other
Vin7PE_x64.iso	In Use			Virtual Image	Jul 12 2022 04:54:00		551.1 MB	:
danielguerra/ubuntu-xrdp		latest	da0c979d68b2	Docker Image	Jul 14 2021 11:56:59		1.1 GB	:
nductiveautomation/ignition	In Use	latest	064c0157cbab	Docker Image	Jun 16 2022 02:01:22		1.8 GB	:
nysql		latest	7e7e458be53c	Docker Image	Jul 05 2022 22:39:09		444.0 MB	:
edis		latest	2e50d70ba706	Docker Image	Jun 23 2022 12:30:35		117.0 MB	:
ibuntu		latest	27941809078c	Docker Image	Jun 06 2022 22:21:26		78.0 MB	:
v2k3sp2_3959_usa_x64fre_spcd iso	In Use			Virtual Image	Jul 11 2022 05:22:21		475.0 MB	:

Parameter	Beschreibung	
Name	Name des Images.	
Tags	Version/Tag des Imag	es.
Image ID	Eindeutige ID des jew	eiligen Image
Image Type	Image-Typ: Docker or	ler Virtual Machine.
Date Created	Datum, an dem das In	nage in das Gerät hochgeladen wurde.
Operating System	Betriebssystem des In	nage.
Size	Speichergröße in MB/	GB der virtuellen Festplatte.
Other	Action-Schaltflä-	Beschreibung
	che	
	Push to registry	Übertragung eines Image in die Registry.
	- I don to registry	URL, Username und Password eingeben.
	Download	Download des Basisimage.
		Anmerkung: Der Benutzer kann den voreingestellten
		Downloadordner im Browser für die heruntergeladene
		Basisimage-Datei prüfen.
	Delete	Löschen des Basisimage.

Anmerkung: Für Container/Virtual Machine genutzte Images werden angezeigt als In Use (in Benutzung).

Anmerkung: Die Aktionen *Push to registry* (Push-Übertragung in Registry) und *Download* werden nur für Docker-Images unterstützt. Die Aktion *Delete* (Löschen) wird sowohl für Docker- als auch für ISO-Images unterstützt.

6.3.1 Image in die Registry verschieben

Docker-Images können von von OpEdge in die Docker-Registry verschoben werden. So verschieben Sie ein Image in die Registry:

- 1 Suchen Sie das Docker-Image und klicken Sie die Actions-Schaltfläche
- :

- 2 Klicken Sie die Schaltfläche ^TPush to registry</sup>.
- 3 Geben Sie URL, Username und Password für die Registry ein.

	Push to Registry
Enter URL *	RL with image Version
Username *	
Password *	64
1 doomond	2

4 Klicken Sie die Schaltfläche ^{Push}, um das Image zu verschieben.

6.4 Virtual Machines

Eine Virtual Machine ist ein leichtgewichtiges virtuelles Computersystem mit eigener CPU, Netzwerkschnittstelle und eigenem Speicher, das auf einer physischen Hardware läuft (innerhalb oder außerhalb der Betriebsstätte).

Diese Funktion ermöglicht das Anlegen von mehrfachen Virtual Machines und deren Ausführung auf dem selben physischen Server.

Folgende Informationen einer Virtual Machine können überwacht werden:

- Prozessorauslastung in Prozent
- Speicherbelegung in Prozent
- Festplattenbelegung in Prozent

Alle Virtual Machines auf dem Hostrechner laufen isoliert und nutzen dieselben physischen Hardwareressourcen. Der Benutzer kann Operationen wie Starten, Stoppen, Pausieren, Löschen verwalten.

<u>ђ</u> н	RSCH	IMANN	Local Configurat	ion			Search by Category	/ or Feature	Q	:
Overview	System	Interfaces 1	Vetworking Pr	rotocols Tunneling/VPN	Applications	Activity				Apply
Application	ons								+ A	dd
Contain	iers Virtu	ual Machines	Images	Storage		FILTER:	Show All		Q	
Status	Name	Date Created	Network	Operating System	Disk %	CPU %	RAM Usage/Limit	Main Action	Other	rs
				No rows found						

6.4.1 Virtual Machine einrichten

So richten Sie eine Virtual Machine ein:

- 1 Öffnen Sie die Registerkarte Virtual Machines.
- 2 Öffnen Sie den Wizard *Add Application* (Anwendung hinzufügen), indem Sie + Add klicken.
- 3 Zum Navigieren durch den Wizard klicken Sie NEXT (Weiter).
- **4** Für das Hinzufügen eines .iso-Image bei der Einrichtung einer Virtual Machine gibt es zwei Optionen:
 - **Upload Application:** Hochladen eines neuen .iso-Image zur Einrichtung einer Virtual Machine.
 - **Use existing image:** Legt eine Virtual Machine mit dem vorhandenen .iso-Image im Gerät an.
 - a) Option Upload Application.

Ad	d Applica	tion
Let's walk through the basic s	settings tog	ether to get you started quickly.
Upload Application	OR	Use existing image
Upload a new container, image,		Start a new container from an
virtual machine of script.		existing image.

i. Laden Sie das Image der Virtual Machine hoch, indem Sie ein Image der Virtual Machine vom lokalen PC auswählen, klicken Sie hierzu **CHOOSE FILE FROM COMPU-TER** (Datei von Computer auswählen).

Import Application	
Enter URL	
URL example: docker.io/ubuntu;	
OR	
B	
Choose file from computer	
Or Drag and Drop file	
(Supported file formats are .tar, .tar.gz and .iso files)	
	•

- ii. Um das Image hinzuzufügen, klicken Sie IMPORT.
- b) Option Use existing image

Add Application		×
Add	d Applica	t tion ether to get you started quickly.
Upload Application	OR	Use existing image

i. Wählen Sie ein .iso-Image aus einer Liste.

		Choose Applic	ation		
	Choos	e an application	from the list.		
Searc	h			Q	
Name	Tag	Image ID	Image Type	Size	
CentOS-7-x86_64- LiveCD-1503.iso			Virtual Image	696 MB	
O busybox	latest	1a80408de790	Docker Image	1 MB	
O centos	latest	5d0da3dc9764	Docker Image	231 MB	
daniolguorra/ubun					

ii. Klicken Sie **NEXT**.

5 Geben Sie einen Namen für die Virtual Machine ein.

Import Applica	tion	×
	File Description CentOS.iso has been identified as a virtual machine.	
Extra Ide	ntification Name* CentOS	
	Alphanumeric and Underscore only, ex: vm_ubuntu	
Previous	• • • • •	Next

Anmerkung: Der Name der Virtual Machine muss aus alphanumerischen Zeichen bestehen und zwischen 1 und 30 Zeichen lang sein.

Folgende Zeichen sind erlaubt: a bis z A bis Z 0 bis 9 Als Sonderzeichen ist nur "_" erlaubt.

7 Geben Sie im Wizard *Operating System* (Betriebssystem) den *Type* und die *Version* des Betriebssystems ein.

Create Virtual Machine		×
Operating System		
Choose a destination folder for your new virtual machine and select the type of operating system you intend to install on it.		
Type Linux	•	
Version CentOS 7.7	•	
	_	
Previous • • • • •	N	ext

Parameter	Beschreibung
Туре	Betriebssystem einer virtuellen Maschine. Folgende Betriebssysteme stehen
	zur Auswahl: Linux und Windows.
Version	Geben Sie die entsprechende Betriebssystemfamilie ein oder wählen Sie eine
	aus. Zum Beispiel kann für das Betriebssystem Linux die Betriebssystemfamilie
	Ubuntu ausgewählt werden.

Aktuell werden folgende Betriebssystemtypen und Betriebssysteme unterstützt:

Parameter	Beschreibung	
Linux	CentOS 7.6	
	CentOS 7.7	
	CentOS 7.8	
	Ubuntu 16.04	
	Ubuntu 18.04	
Windows	Microsoft Windows Server 2008	
	Microsoft Windows Server 2012	

8 Klicken Sie **NEXT**.

9 Wählen Sie im Wizard *Configuration* (Konfiguration) das *RAM (Memory) Limit* (Max. RAM-Speichergröße) und die *CPU Cores* (CPU-Kerne) für die virtuelle Maschine.

	Configuration	
Select the m	emory limit (RAM) in megabytes and CPU Cores to be alloc machine.	ated to the virtual
RAM (Merr	ory) Limit	
	RAM (Memory) Limit	
	800 N	1B
	Maximum memory allocated to virtual machine (1024 Mi recommended)	В
50MB		1024MB
CPU Cores		
CPU Cores	- CPU cores	
CPU Cores	2	
CPU Cores	2 Minimum CPU usage available on a node to run a task	
CPU Cores	2 Minimum CPU usage available on a node to run a task	•4

Parameter	Beschreibung
RAM (Memory) Limit	Speicherplatz für die virtuelle Maschine wählen oder zuweisen.
CPU Cores	Auswahl der Anzahl der CPU-Kerne für die virtuelle Maschine.

11 Wählen Sie im Wizard *Hard Disk* (Laufwerk) eine Laufwerksoption:

- Fügen Sie kein virtuelles Laufwerk hinzu.
- Richten Sie ein virtuelles Laufwerk jetzt ein.
- Verwenden Sie eine Datei eines vorhandenen virtuellen Laufwerks.

reate Virtual Machine			×
	Hard Disk		
O Do not ad	d a virtual hard disk.		
O Create a v	irtual hard disk now.		
The recon	mended memory size is 1 GB		
Memory 10	Size	GB	
Minimu	n hard disk allocated to virtual mach	ine (1 GB)	
1GB 🚥	•	• 41.1GB	
O Use an ex	sting virtual hard disk file.		
Previous		•	Next

Anmerkung: Die Option **CREATE A VIRTUAL HARD DISK NOW** (Virtuelles Laufwerk jetzt anlegen) ist in der aktuellen Umsetzung die einzig verfügbare Option.

- **13** Im Wizard Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen) klicken Sie die Umschaltfläche **ENABLE NETWORK ADAPTOR** (Netzwerkadapter einschalten) und wählen einen Network Adapter, um eine Verbindung mit der Virtual Machine herzustellen:
 - Bridge
 - Host
 - NAT

	Adva	anced Settings	
Network			
Enable Networ	- k Adapter 🛛 💶		
Adapter	Attached to	Name	Action
Adapter 1 🔶	Bridge		•
	Host		
+ Add	Nat		

14 Wählen Sie den NAME, der zum gewählten Network Adapter gehört:

- Bridge: Wählen Sie einen virtuellen LAN-Port. (Beispiel: LAN1)
- Host: Wählen Sie einen physischen Ethernet-Port. (Beispiel: ETH1).
- NAT: Wählen Sie DEFAULT (Voreinstellung)

Advai	nced Settings	
Adapter 🦲		
Attached to	Name	Action
Bridge 👻	Lan1	Ē
	Lan7	
	Adapter Advant	Adapter Attached to Name Bridge Lan1 Lan7

16 Prüfen Sie im Wizard *Summary* (Zusammenfassung) alle Angaben und erstellen Sie die Virtual Machine, indem Sie ^{Create} klicken.

Create Virtual Machine	\times
Summary	•
File Description	
Base File: CentOS.iso	
File Type: Virtual Machine OS Image	
Name: CentOS	
Operating System	
OS Type:: Linux	
OS Family: CentOS 7.7	
Memory & Cores	
RAM (Memory) Limit: 800 MB	
CPU Cores: 2 Cores	
Virtual Hard Disk Storage	
Vitual Hard Disk Storage: 10 GB	
Network	
Adapter 1: bridge lan1	-
Previous	e

17 Beispiel einer erfolgreich eingerichteten virtuellen Maschine:

b) нirs	SCHMANN	Local Configuration				Sear	ch by Category o	r Feature	Q :
Overview Sys	stem Interfaces	Networking Protocols	Tunneling/VP	Applications	Activity				Арр
Applications									+ Add
Containers	Virtual Machines	Images Stor	age		FILT	ER: Show All	Search		Q
Status	Name	Date Created	Network	Operating System	Disk %	CPU %	RAM Usage/Limit	Main Action	Others
Running	CentOS	Jul 13 2022 10:09:40	bridge:lan1	Linux:CentOS 7.7	0.1	9.1			:

Parameter	Beschreibung			
Status	Status	Beschreibung		
	Running	Virtual Machine ist im Betriebszustand.		
	Paused	Virtual Machine ist im Pausenzustand.		
	Stopped	Virtual Machine ist im ausgeschalteten Zustand.		
Name	Liste der Namen aller Virtual Machines.			
Date Created	Datum, an dem die \	/irtual Machine eingerichtet wurde.		
Network	Zum Zeitpunkt der Einrichtung der Virtual Machine bestehender Netzwerktyp.			
Operating System	Betriebssystem einer spezifischen Virtual Machine.			
Disk%	Belegter Speicherplatz in Prozent des zugewiesenen Gesamtspeicherplatzes zu einem bestimmten Zeitpunkt.			
CPU%	Auslastung eines Prozessors auf einer Virtual Machine. Wird auch zur Schät- zung der Systemleistung verwendet.			
RAM Usage/Limit	Der von einer bestimmten Virtual Machine zu einem bestimmten Zeitpunkt be- legte RAM/der Virtual Machine zugewiesener Gesamt-RAM			
Main Action	Mit dieser Option können schnelle Aktionen auf der Virtual Machine ausgeführt werden. So kann beispielsweise die Start-Taste angezeigt werden, wenn die Virtual Machine angehalten wird			
Others	Action-Schaltflä-	Beschreibung		
	che	Ū		
	► Start	Einschalten oder Fortsetzung der Virtual Machine Anmerkung: Wenn Sie eine angehaltene Maschine fortsetzen, starten Betriebssystem und Anwendungen an dem Punkt, an dem die Virtual Machine angehalten wurde.		
	Stop	Ausschalten der Virtual Machine. Die Virtual Machine wird angehalten. Nach dem Her- unterfahren befindet sich die Virtual Machine im aus- geschalteten Zustand.		
	! Suspend	Anhalten der Virtual Machine. Beim Anhalten wird der aktuelle Zustand des Betriebs- systems und der Anwendungen gespeichert. Wenn Sie eine angehaltene Maschine fortsetzen, starten Be- triebssystem und Anwendungen an dem Punkt, an dem die Virtual Machine angehalten wurde.		
	C Restart	Neustart der Virtual Machine.		

	Konsole für die Virtual Machine
Console	Die Konsele ist das Eernsteuerungssystem der Virtual
	Machine und armöglicht die Arbeit und Interaction mit
	nen enthalt
	Verbinden mit einer Virtual Machine im Abschnitt
	6.4.1.1.
🖍 Edit	Editieren der Virtual Machine.
Delete	Löschen der Virtual Machine.

6.4.1.1 Verbinden mit einer Virtual Machine

Die Verbindung zu einer Virtual Machine wird über deren Konsole hergestellt. Die Konsole ist das Fernsteuerungssystem der Virtual Machine.

Anmerkung: Für die erste Anmeldung bei der Virtual Machine muss der Benutzer das für die Virtual Machine gewählte Betriebssystem installieren.

- 1 Setzen Sie den Cursor in der Registerkarte *Virtual Machines* auf eine bestimmte Virtual Machine, um die Action-Schaltflächen anzuzeigen.
- 2 Zum Öffnen einer neuen Registerkarte im Browser klicken Sie die Schaltfläche



3 Um mit der Installation der Virtual Machine fortzufahren, klicken Sie **Connect** (Verbinden).

🛍 Windows Setup	
- Windows ⁻	
Language to install <u>English (United States)</u>	
Enter your language and other preferences and click 'Next' to continue. # 2009 Microsoft Corporation All rights reserved.	k

6.4.1.2 Virtual Machine editieren

- 1 Klicken Sie in der Registerkarte *Virtual Machines* auf die Action-Schaltfläche eines Containers.
- 3 Zum Editieren der Virtual Machine folgen Sie den Schritten im Wizard.

Anmerkung:

Im ausgeschalteten Zustand der Virtual Machine können *Name, CPU Cores* und *RAM* (Name, CPU-Kerne und Arbeitsspeicher) editiert werden.

Im eingeschalteten Zustand der Virtual Machine können Network Adapters (Netzwerkadapter) und Storage (Speicher) editiert werden.

Im ausgeschalteten Zustand der Virtual Machine können RAM (Arbeitsspeicher) und Storage (Speicher) editiert werden.

7 Diagnose

7.1 Factory Reset – Konfigurations-Webseite

So setzen Sie OpEdge auf die Werkseinstellungen zurück:

- 1 Richten Sie eine Standardverbindung zu OpEdge ein und führen Sie die erste Einrichtung durch wie in *Erste Konfiguration in* Abschnitt 2 beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf der OpEdge-Webseite oben rechts die Schaltfläche **SETTINGS** (Einstellungen).

Total O	ing Failed Stopped Staged >	Application Usage RAM Usage		CPU Usage		Disk Usage	
0		305 MB/7.6 GB	3.9 %	4 cores	14.5 %	124 MB/48.2 GB	0.3%
levice Summary	(Configure	Ports		Configure	Networking		B C
Name	OpEdge-8D	Ethernet	Serial	USB	LANI LAN2 LAN3	LAN4 LAN5 LAN6 LAN7	
Description	Hirschmann Automation and Control GmbH	1 2 3 4	1 2	1 2			1225
Location		5 6 7			IP Address: Subpat:	WAN IP: To all	1 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m
Firmware	and the second				Gateway	Secondary ETHI	
System Time		Status			1	Secondary, erro	
MAC	会议 现代	Online	Tunneling	Belden Horizon			
torage Available		Od Oh 31m 49s	Enable	Activate			
		Temperature		1			
		A Current: 37.00°C	A Min/Max 1	8.00 - 38.00°C			
			2				

3 Wählen Sie in der Drop-Down-Liste **FACTORY RESET** (Rücksetzen auf Werkseinstellungen).

Das Popup-Fenster *Factory Reset* (Rücksetzen auf Werkseinstellungen) wird angezeigt.



4 Um die Rücksetzung zu starten, klicken Sie **FACTORY RESET** (Rücksetzen auf Werkseinstellungen).

Nach Abschluss der Rücksetzung melden Sie sich mit den voreingestellten Anmeldedaten (admin/password) im Gateway an. Nach der ersten Anmeldung wird der neue Benutzer zum Ändern des voreingestellten Passworts aufgefordert.

7.2 Factory Reset – Command Line Interface

So setzen Sie OpEdge mit dem Command Line Interface (CLI) auf die Werkseinstellungen zurück:

- 1 Verbinden Sie sich mit einem Terminalemulator wie Tera Term oder Putty mit dem Konsolenanschluss von OpEdge-8D.
- 2 Wählen Sie den COM-Port, an den die Konsole angeschlossen werden soll.

	Host: myhost.ex	ample.com	
0.101.12	⊡ Hist <u>o</u> ry	TCP port#: 22	
	Service: O Te <u>l</u> net		
	● <u>S</u> SH	SSH version: SSH2	\sim
	O other	IP version: AUTO	\sim
⊚ S <u>e</u> rial	Po <u>r</u> t: COM8: US	B Serial Port (COM8)	~

- 3 Stellen Sie die nachfolgenden Parameter für die seriellen Ports ein:
 - a) Baudrate/Speed: 115200
 - b) Data: 8 bit
 - c) Parity: none
 - d) Stop Bits: 1 bit
 - e) Flow Control: none

	Tera Term: Serial port setup and	connection	>
10.67.17 File Edit	Port:	COM8 ~	Connect with New window
	Speed:	115200 ~	
	Data:	8 bit ~	Cancel
	Parity:	none ~	
	Stop bits:	1 bit ~	Help
	Flow control:	none ~	
	Transm 0	nit delay msec/char 0	msec/line
	Device Friendly N Device Instance II Device Manufactu Provider Name: F Driver Date: 7-5-20 Driver Version: 2.1	ame: USB Serial Por D: FTDIBUS\VID_040 Irer: FTDI TDI TDI 12.36.4	t (COM8) 3+PID_6010+GW16042-DB\(

4 Das Command Line Interface steht nach der erfolgreichen Verbindung der Konsole zu OpEdge-8D zur Verfügung.



5 Mit dem Befehl "help" (Hilfe) in der Befehlszeile können alle unterstützen Befehle angezeigt werden.



6 Zum Rücksetzen von OpEdge-8D auf die Werkseinstellungen führen Sie den Befehl *factory-reset* (Rücksetzen auf Werkseinstellungen) aus. Um die Rücksetzung durchzuführen, bestätigen Sie mit *y* (für "yes" (Ja)).

🔟 10.67.17.210 - Tera Term VT	_		×
File Edit Setup Control Window Help			
#			^
Date: 19/09/2022 Time: 23:14:03			
Interface/Bridge Details			
** # #			
$\begin{array}{c} \text{Ian1 : } 10.57.17.207 \\ \text{Ian7 : } 0.0.0.0 \end{array}$			
## ##			
Command Description			
factory-reset Reset to factory default			
set ip Change the IP of device get ip Get IP of device			
reboot Reboot the device Yfactory-reset			
Warning-Performing factory reset will remove all configuration and ice and reset to factory setting	data	from d	ev
Are you sure you want to continue(y/n)?			

7 OpEdge-8D wechselt in den Zustand der Rücksetzung auf Werkseinstellungen und kann nach Abschluss des Vorgangs mit der voreingestellten IP 192.168.0.250 am Port LAN1 wieder verbunden werden.



7.3 Firmware aktualisieren

Die aktuelle Firmwareversion finden Sie in der Registerkarte *Overview* (Übersicht) in der Kachel *Device Summary* (Gerätezusammenfassung):

Device Summary	Configure Configure
Name	
Description	
Location	Bakersfield, CA
Firmware	
System Time	Jun 06 2022 11:32:53
MAC	

So aktualisieren Sie die Gateway-Firmware des Gerätes:

- 1 Öffnen Sie die Konfigurations-Webseite von OpEdge.
- 2 Klicken Sie in der Registerkarte *Overview* (Übersicht) > Kachel *Device Summary* (Gerätezusammenfassung) die Option **FIRMWARE**, um das Dialogfeld *Change Firmware* (Firmware ändern) zu öffnen.

Change Firmware		×
	Change Firmware	
	The current firmware version is: 1.7.10.26	5
	Choose a file to upload.	
	Choose file from computer	
	Or Drag and Drop file	
	(Supported file format .tar.gz file)	

- 3 Ziehen Sie die Datei .tar.gz in das Dialogfeld *Change Firmware* (Firmware ändern) oder klicken Sie **CHOOSE FILE FROM COMPUTER** (Datei von Computer wählen) und dann **OK**.
- **4** Um die OpEdge-Firmware zu aktualisieren, klicken Sie **SUBMIT** (Einreichen). Die Installation dauert ca. 5 Minuten, danach wird OpEdge automatisch neu gestartet.
- **5** Prüfen Sie die Firmwareversion in der Registerkarte *Overview* (Übersicht) > Kachel *Device Summary* (Gerätezusammenfassung).

A. Abkürzungen

Abkürzun-	
gen	Beschreibung
ASCII	American Standard Code for Information Interchange.
CHAP	Challenge-Handshake Authentication Protocol. Eine Methode zur Authentifizierung von
	Remote-Clients, die von Point-to-Point Protocol-Servern (PPP) verwendet wird auf auf
	einem geteilten Geheimnis beruht.
CIDR	Classless Inter-Domain Routing. Eine CIDR-Adresse wird mit einem Schrägstrich ge-
	schrieben, dem ein Suffix vorangestellt ist, das die Anzahl der Bits in der Präfixlänge
	angibt, beispielsweise 192.168.0.0/16.
CRC	Cyclic Redundancy Check. Zyklische Redundanzprüfung zur Feststellung von Fehlern
	in übertragenen Daten.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol.
HTTP	Hyper Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
lloT	Industrial Internet of Things
IP	Internet Protocol
LAN	Computernetzwerk auf lokaler Ebene, beispielsweise in einem Wohn- oder Büroge-
	bäude oder einer Gebäudegruppe. Vergl. WAN.
MAC	Media Access Control. Eine MAC-Adresse ist eine eindeutige Kennung, die den meis-
	ten Netzwerkgeräten zugeordnet ist.
MIB	Management Information Base. Eine Datenbank, die von SNMP verwendet wird,
	um Geräte wie Switches und Router in einem Netzwerk zu verwalten.
PAP	Password Authentication Protocol. Ein Authentifizierungsprotokoll. das unverschlüs-
	selte ASCII-Passwörter über ein Netzwerk verwendet.
PC	Personal Computer
PPP	Point-to-Point Protocol. Ein Datenübertragungsprotokoll zur Herstellung einer direkten
	Verbindung zwischen zwei Netzwerkknoten.
QR	Quick Response
RTU	Remote Terminal Unit. Ein Gerät, das Daten von Datenerfassungsgeräten sammelt und
	sie über ein Netzwerk an das Hauptsystem sendet.
SCADA	Supervisory Control And Data Acquisition. Eine Prozesssteuerungsanwendung, die Da-
	ten von vernetzten Geräten sammelt.
SSH	Secure SHell. Netzwerkprotokoll, das Kryptographie mit öffentlichem Schlüssel verwen-
	det, um eine sichere Fernanmeldung zu ermöglichen.
SSL	Secure Socket Layer. Kryptografisches Protokoll, das eine sichere Datenübertragungs-
	sitzung über eine Standard-TCP-Verbindung herstellt.
Syslog	Protokoll zum Senden von Ereignismeldungen über ein IP-Netz an entfernte Server, die
	auch als Syslog-Sammler bezeichnet werden.
TCP	Transmission Control Protocol
TLS	Transport Layer Security.
UDP	User Datagram Protocol. Eines der Kommunikationsprotokolle der Internet Protocol
	Suite. Ersetzt TCP, wenn eine zuverlässige Zustellung nicht erforderlich ist.
URL	Uniform Resource Locator
VID	VLAN Identifier
VLAN	Virtual Local Area Network. Logische Untergruppe innerhalb eines lokalen Netzes, die
	mit Software und nicht physisch durch Kabelverbindungen erstellt wird.
WAN	Wide Area Network. Computernetz, das die Grenzen von Städten, Regionen oder Län-
	dern überschreitet. Vergl. LAN.

B. Anhang

B.1 Syslog-Beschreibung

OpEdge unterstützt ein Systemprotokoll, mit dem Systemprotokoll- oder Ereignismeldungen an einen bestimmten Server, den Syslog-Server, gesendet werden können. Dieser dient in erster Linie dazu, verschiedene Geräteprotokolle von mehreren Rechnern/Anwendungen zu sammeln und das Gerät zu überwachen und zu untersuchen.

OpEdge unterstützt System Logs (Systemprotokolle), die verschiedene System- oder Ereignismeldungen in einer lokalen OpEdge-Protokolldatei aufzeichnen können.

Schweregrad	Beschreibung
Notfall	System ist nicht nutzbar
Alarm	Sofortige Reaktion notwendig
Kritisch	Kritischer Zustand
Fehler	Fehlerzustand
Warnung	Warnzustand
Hinweis	Normaler, aber signifikanter Zustand
Information	Mitteilungen zur Information
Debug	Mitteilungen auf Debug-Ebene
	Schweregrad Notfall Alarm Kritisch Fehler Warnung Hinweis Information Debug

Das Syslog-Protokoll unterstützt folgende Schweregrade:

Beispielhafte Syslog-Mitteilungen:

<165> 2017-05-11T21:14:15.003Z mymachine.example.com appname[su] – ID47 [exampleSDID@32473 iut="3" eventSource=" eventID="1011"] BOMAn application log entry...

Bestandteil	Wert	Information
PRI	165	Facility = 20, Severity = 5
VERSION	1	Version 1
TIMESTAMP	2017-05-11T21:14:15.003Z	Mitteilung erstellt am 11. Mai 2017 um 21:14:15, 3 Millisekunden in die folgende Sekunde
HOSTNAME	mymachine.example.com app-	Die Nachricht stammt vom Host "mymachine.exa-
	name	mple.com"
APP-NAME	su	App-Name: "su"
PROCID	-	PROCID unbekannt
MSGID	ID47	Message ID: 47
STRUCTURED-DATA	[exampleSDID@32473 iut="3" eventSource=" eventID="1011"]	Strukturdatenelement mit einer nicht-IANA-kon- trollierten SD-ID des Typs "examp eSDID@3243" mit drei Parametern
MSG	Log-Eintrag der BOMAn-Anwen- dung …	BOM steht für UTF-8-Verschlüsselung, die Mittei- lung für "Anwendungsprotokolleintrag …"

B.2 Wartung

Hirschmann arbeitet ständig an der Verbesserung und Weiterentwicklung seiner Software. Prüfen Sie regelmäßig, ob es eine aktualisierte Version der Software gibt, die Ihnen zusätzliche Vorteile bietet. Informationen und Software-Downloads finden Sie im Internet auf den Produktseiten von Hirschmann: http://www.hirschmann.com

C. Fehlerbehebung bei OpEdge

1. Wie konfiguriere ich einen der Ethernet-Ports an OpEdge als WAN-Port?

OpEdge verfügt über sieben GB-Ethernet-Ports. Jeder Port kann als WAN- oder LAN-Port konfiguriert werden. Es kann maximal ein WAN-Port vorhanden sein. WAN- und LAN-Ports können sich in unterschiedlichen Subnetzen befinden. Die Ports können über den lokalen Webserver oder über Belden Horizon konfiguriert werden.

2. Was ist eine Liste der zulässigen IPs?

Die Begriffe *Liste der zulässigen IPs* und *IP-Whitelist* haben dieselbe Bedeutung. Es handelt sich um eine Liste bestimmter IP-Adressen oder eines Bereichs von IP-Adressen, die über die WAN-Schnittstelle mit der Webseite von OpEdge verbunden werden dürfen. Um die Liste der zulässigen IP-Adressen von OpEdge zu konfigurieren, gehen Sie auf die Registerkarte System.

Anmerkung: Die *Liste der zulässigen IPs* von OpEdge unterscheidet sich von der Einstellung der *Zulässige IP-Verbindungen* in Belden Horizon. *Zulässige IP-Verbindungen* können nur in Belden Horizon konfiguriert werden. Dabei handelt es sich um eine Liste bestimmter IP-Adressen von Endgeräten, auf die ein Benutzer zugreifen kann, wenn er einen Tunnel (Fernverbindung über Belden Horizon) zu OpEdge herstellt. Um die Einstellung *Zulässige IP-Verbindungen* zu konfigurieren, vergewissern Sie sich, dass das OpEdge in Belden Horizon aktiviert ist, und wechseln Sie dann zur Registerkarte *Tunneling/VPN*.

3. Kann mehr als einer der eingebauten Ethernet-Ports als WAN-Port konfiguriert werden?

Nein, nur einer der Ethernet-Ports kann als WAN-Schnittstelle konfiguriert werden.

4. Können sich die Ethernet-Ports in verschiedenen Subnetzen befinden?

Ja, die LAN- und WAN-Ports können sich in unterschiedlichen Subnetzen befinden. Die LAN-Schnittstellen unterstützen nur ein einziges Subnetz.

5. Wie aktiviere ich OpEdge in Belden Horizon? Muss ich das tun?

Die Aktivierung von OpEdge in Belden Horizon wird dringend empfohlen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Kurzanleitung.

6. Ich kann die OpEdge-Webseite nicht aus der Ferne aufrufen. Warum?

In der Voreinstellung ist die Webseite beim Fernzugriff deaktiviert. Beim Fernzugriff kann OpEdge in Belden Horizon verwaltet werden.

7. Kann ich über OpEdge auf das Internet zugreifen?

Ja, das Internet ist über OpEdge erreichbar. In der Voreinstellung ist der Internetzugang deaktiviert. Es wird nicht empfohlen, den Internetzugang auf "immer" einzustellen.

8. Enthält OpEdge eine Firewall?

Ja, eine Firewall-Funktionalität ist integriert.

9. Unterstützt OpEdge die Portweiterleitung?

Ja, Portweiterleitung wird unterstützt.

D. Weitere Unterstützung

Technische Fragen

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Hirschmann-Vertragspartner in Ihrer Nähe oder direkt an Hirschmann.

Die Adressen unserer Vertragspartner finden Sie im Internet unter http://www.hirschmann.com

Eine Liste von Telefonnummern und E-Mail-Adressen für direkten technischen Support durch Hirschmann finden Sie unter

https://hirschmann-support.belden.com

Sie finden auf dieser Website außerdem eine kostenfreie Wissensdatenbank sowie einen Download-Bereich für Software.

Customer Innovation Center

Das Customer Innovation Center mit dem kompletten Spektrum innovativer Dienstleistungen hat vor den Wettbewerbern gleich dreifach die Nase vorn:

Das Consulting umfasst die gesamte technische Beratung von der Systembewertung über die Netzplanung bis hin zur Projektierung.

Das Training bietet Grundlagenvermittlung, Produkteinweisung und Anwenderschulung mit Zertifizierung.

Das aktuelle Schulungsangebot zu Technologie und Produkten finden Sie unter <u>https://www.belden.com/solutions/customer-innovation-center</u>

▶ Der Support reicht von der Inbetriebnahme über den Bereitschaftsservice bis zu Wartungskonzepten.

Mit dem Customer Innovation Center entscheiden Sie sich in jedem Fall gegen jeglichen Kompromiss. Das kundenindividuelle Angebot lässt Ihnen die Wahl, welche Komponenten Sie in Anspruch nehmen.

Internet:

https://www.belden.com/solutions/customer-innovation-center

